

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.
CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.
AVERTISSEMENT : Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.
PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

AE
 - Air extraction mode
 - Mode d'évacuation
 - Modalidad de extracción de aire

RM
 - Recirculation mode
 - Mode de circulation d'air
 - Modalidad de recirculación

23 5/8" (600 mm)

35 7/16" (900 mm)

9a

4x T20

4x T20

7x T20

1

2x

2

12 3/16" (310 mm) + T

A

B

12 3/16" (310 mm)

4x T20 M4x8mm

3

23 5/8" (600 mm)

35 7/16" (900 mm)

2 3/4" (70 mm)

5/8" (16 mm)

16 mm

19 mm

2 3/4" (70 mm)

3/4" (19 mm)

2x

6x 4x15 mm T20

4

35 7/16" (900 mm)

23 5/8" (600 mm)

3/16" (5 mm)

4x M4x16 mm T20

3/16" (5 mm)

2x M4x16 mm T20

5

23 5/8" (600 mm)

35 7/16" (900 mm)

6

1.

2. 1x +

3.

4.

7

35 7/16" (900 mm)

T20

4x

7

23 5/8" (600 mm)

A

B

2x M4 x 16 mm T20

4x 4 x 25 mm T20

