

QUICK START GUIDE

CONGRATULATIONS AND WELCOME TO KITCHENAID

GETTING STARTED

MICROWAVE MODES

1. Place food inside the microwave. Close the door.
2. Press keypad once repeatedly to select your favorite recipe.
3. Use number keypad to input food weight/amounts.
4. Press START.
5. During cooking, press the STOP/CANCEL keypad once to pause cooking time, press twice to cancel cooking time.

SETTING COOK TIME AND POWER LEVEL

1. Press Cook Time/Power.
2. Use the number buttons to enter a custom cook time.
3. Press Cook Time/Power again.
4. Use number keypad to enter power level.
5. Press Start to begin cycle.

USING EXPRESS START

Use the +30 sec and 1, 2 and 3 min express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

FEATURES

SET PREFERENCES

1 - Clock, 2 - Sound, 3 - Scrolling Speed, 4 - Clock Display, 5 - Language, 6 - Filter Reset, 7 - Demo Mode, 8 - Factory Reset

To set:

Press the  button repeatedly, or press the  button once and then press the corresponding number button.

To save:

Press the  button again or wait a few seconds.

COOKING TIPS

REHEAT & COOK

Microwave presets and sensor cooking automatically track the cooking progress of your food for select presets and adjusts the cook time to help you get the right amount of heat and time.

TIP: Place a microwave-safe container in the center of the glass turntable to achieve best results.

VEGGIES

From frozen or room temperature, place

DEFROST

Spend less time waiting for foods to thaw with our microwave preset defrost settings that adjust the power levels of your microwave for defrosting, so you can get an ideal thaw for frozen foods.

TIP: Use small pieces of aluminum foil to shield parts of the food, such as for chicken wings and fish tails.

POPCORN

Automatically get the settings you need

FO

OVEN V

Ensure opti
vent clear fo

ALUMIN

Always use
removing di
Aluminum fo
in the micro
recommend
(a blue flash
damage to t

CLEANIN

Heavy soil
Mild, non ab
Heat 1 cup
2 to 5 minut
soften soil. I
with soft, lin
Odors
Lemon juice
Heat 1 cup
1 tablespoo
vinegar for 2

CLEAN C

The Grease
microwave c
Instruction:

1. Disconnect
2. Remove the
3. Clean the g
4. After cleani

REPLACI

The charcoa
at the top fr
charcoal filte

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

FELICIDADES Y BIENVENIDA A KITCHENAID

Esca
para

INTRODUCCIÓN

MODOS DE MICROONDAS

1. Coloque los alimentos en el horno microondas. Cierre la puerta.
2. Presione los botones una o varias veces para seleccionar su receta favorita.
3. Utilice los botones numéricos para ingresar el peso/cantidades de los alimentos.
4. Presione START (INICIO).
5. Durante la cocción, presione el botón STOP/ CANCEL (PARAR/CANCELAR) una vez para pausar el tiempo de cocción; presiónelo dos veces para cancelar el tiempo de cocción.

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL NIVEL DE POTENCIA

1. Presione Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción).
2. Utilice los botones numéricos para ingresar un tiempo de cocción personalizado.
3. Presione Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción) otra vez.
4. Use los botones numéricos para ingresar el nivel de potencia.
5. Presione Start (Inicio) para iniciar el ciclo.

USO DEL INICIO RÁPIDO

Utilice los botones de inicio rápido +30 seg y 1, 2 y 3 min para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.

FUNCIONES

ESTABLECER PREFERENCIAS

1 - Reloj, 2 - Sonido, 3 - Velocidad de desplazamiento, 4 - Visualización del reloj, 5 - Idioma, 6 - Reinicio del filtro, 7 - Modo de demostración, 8 - Reinicio de fábrica.

Para ajustar:

Presione el botón  repetidamente, o presione el botón  una vez y después presione el botón numérico correspondiente.

Para guardar:

Presione el botón  otra vez o espere unos segundos.

CONSEJOS DE COCINA

REHEAT (RECALENTAR) Y COOK (COCINAR)

Los preajustes de microondas y la cocción por sensor siguen automáticamente el progreso de cocción de sus alimentos para los preajustes seleccionados y regulan el tiempo de cocción para ayudarle a obtener la cantidad exacta de calor y tiempo.

CONSEJO: Coloque un recipiente apto para microondas en el centro de la bandeja giratoria de vidrio para obtener mejores resultados.

VEGGIES (VEGETALES)

A partir de alimentos congelados o a

DEFROST (DESCONGELAR)

Dedique menos tiempo a esperar a que los alimentos se descongelen con nuestros ajustes de descongelación preestablecidos para microondas, que regulan los niveles de potencia de su microondas para descongelar, de modo que pueda obtener una descongelación ideal para los alimentos congelados.

CONSEJO: Utilice pequeños trozos de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos, como en el caso de las alitas de pollo y las colas de pescado.

POPCORN (PALOMITAS DE MAÍZ)

Obtenga automáticamente los ajustes que

PAR

DUCTO D

Asegure un
la ventilación
correcta circ

PAPEL D

Siempre use
agarraderas
horno micro
algunos met
microondas
fabricante).
producir arc
daños al hor

LIMPIEZA

Suciedad pr
Jabones y d
Caliente 1 ta
5 minutos en
ablandará la
y seque con
Malos olores
Jugo de limo
Caliente 1 ta
1 cucharada
durante 2 a

LIMPIAR

El filtro de g
horno micro
Instrucción:

1. Desconecte
2. Retire el filtr
3. Limpie el fil
4. Después de

SUSTITUI

Los filtros de
de ventilaci
horno de mi