



First power-on (or following a power shutdown)  
Première utilisation (ou après une panne de courant)

**1**

SOFTWARE VERSION 00:00

0000 0000  
SETTING  
00000000

LANGUAGE 00:00

ENGLISH NEDERLANDS  
ITALIANO  
FRANÇAIS  
DEUTSCH

press to display  
appuyer pour afficher

LANGUAGE 00:00

ENGLISH NEDERLANDS  
ITALIANO  
FRANÇAIS  
DEUTSCH

press to confirm  
appuyer pour confirmer

**2**

TIME 00:00

18<sup>h</sup> 00<sup>m</sup>

HOURS MINUTES

TIME 00:00

18<sup>h</sup> 11<sup>m</sup>

HOURS MINUTES

18:11

MANUAL ECO

MANUAL • MANUELLE

**1**

F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MANUAL 18:11

00:00  
--:--  
ON

F2  
340°F 68°F

MANUAL 18:11

00:00  
--:--  
ON

F2  
340°F 68°F

**3**

press for at least 2 seconds  
appuyer pendant au moins 2 secondes

COOKING 18:11

00:00  
--:--  
ON

F2  
360°F 68°F

COOKING 18:16

00:05  
--:--  
ON

F2  
360°F 176°F

COOKING 18:26

00:15  
--:--  
ON

F2  
360°F 360°F

**4**

F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COOKING 18:56

00:45  
--:--  
ON

F2  
360°F 360°F

COOKING 18:56

OFF

F0

18:56

MANUAL ECO

**1**

**2**

press to display  
appuyer pour afficher

**3**

press to confirm  
appuyer pour confirmer

**4**

**4a**

**5**

**6**

ENTER FUNCTION

**7**

**8**

press for at least 2 seconds  
appuyer pendant au moins 2 secondes

**8a**

**8b**

ENTER FOOD AND CONFIRM  
Liv 2

**8c**

**9**

AUTOMATIC SHABBAT