

Important User Information

for Your Dishwasher

Expect Longer Wash Times



Your new dishwasher can average 2 to 3 hours per load, but use nearly **40% less energy** than older models. Because your dishwasher may also be equipped with **sensor technology**, the very first cycle may run longer to calibrate the sensor. See **“Cycle and Options Descriptions”** in the **User Instructions**.

Designed with a **low wattage motor**, your dishwasher **washes longer, to ensure exceptional cleaning every time.**

After Adding a Dish in Mid Cycle, Press Start/Resume

Your new dishwasher is equipped with a **feature that keeps** the dishwasher from automatically restarting when the door is opened and closed during a cycle. If the cycle is interrupted to add a dish, press **Start/Resume** to resume the cycle at the point that it was interrupted.

Good Drying Performance

Energy Efficient dishwashers use less water and energy so they depend on the water sheeting action of rinse aid for good drying performance.

To Get You Started



A **bottle of rinse aid** has been provided to fill your rinse aid dispenser. Be sure to fill the dispenser before running your first load for good drying.



The **gauge on the dispenser** will tell you when it is time to add more rinse aid.

With Rinse Aid



With the use of rinse aid along with the heated dry option, you can **expect good drying results.**

Without Rinse Aid



Moisture and
Condensation

Without rinse aid, plastic items and dishwasher interior **will remain wet**, even when the heated dry option is used.

Your manufacturer's warranty does not cover service calls related to use and care or installation. To avoid unnecessary charges, please read the user instructions to ensure the best possible performance from your new dishwasher.

W10164329A
SP PN W10164331A

Information importante sur l'utilisation de votre lave-vaisselle

Prévoyez une durée de lavage plus longue



Votre nouveau lave-vaisselle peut fonctionner en moyenne 2 à 3 heures par charge, mais utilise presque **40 % d'énergie de moins** que les anciens modèles. Comme il est possible que votre lave-vaisselle soit équipé de la **technologie de détection**, il se peut que le premier programme fonctionne plus longtemps afin de calibrer le capteur. Voir "**Descriptions des programmes et options**" dans les **Instructions d'utilisation**.

Conçu avec un **moteur à faible tension**, votre lave-vaisselle **effectue un lavage plus long afin d'assurer un nettoyage exceptionnel à chaque fois**.

Après avoir ajouté un article de vaisselle en cours de programme, appuyer sur Start/Resume (mise en marche/reprise)

Votre nouveau lave-vaisselle est muni d'une **caractéristique qui empêche** le lave-vaisselle de se remettre en marche automatiquement lorsque la porte a été ouverte et fermée durant un programme. Si le programme est interrompu pour ajouter un article de vaisselle, appuyer sur **Start/Resume** pour reprendre le programme au point où il a été interrompu.

Bon rendement de séchage

Les lave-vaisselle à **faible consommation d'énergie** utilisent moins d'eau et d'énergie, de sorte qu'ils dépendent de l'effet "nappe d'eau" de l'agent de rinçage pour un bon séchage.

Pour commencer



Une **bouteille d'aide de rinçage** a été fournie pour remplir votre distributeur d'agent de rinçage. Assurez-vous de remplir le distributeur avant de laver votre première charge pour un bon séchage.



L'**indicateur sur le distributeur** vous indiquera le moment de rajouter de l'agent de rinçage.

Avec agent de rinçage



Grâce à l'utilisation d'**agent de rinçage** avec l'option de séchage avec chaleur, vous pouvez **prévoir de bons résultats de séchage**.

Sans agent de rinçage



Humidité et condensation

Sans agent de rinçage, les articles en plastique et l'intérieur du lave-vaisselle **demeureront mouillés**, même lorsque l'option de séchage avec chaleur est utilisée.