



1 CLEAN THE LINT SCREEN AND HybridCare™ FILTER*

2 LOAD THE DRYER

3 TOUCH POWER TO TURN ON THE DRYER

4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD

5 ADJUST CYCLE SETTINGS IF DESIRED

6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS

HybridCare™ Energy Options

Speed: Select this option for optimal cycle times.

Balanced: Use this option to blend between cycle time and energy savings.

Eco: This option increases your energy savings. Uses a slightly lower heat level and extends cycle time.

NOTE: Energy savings may vary across loads and cycles.

7 TOUCH AND HOLD TO START

Hold to Start

Read the Use and Care Guide for more information about cleaning, cycles, settings, and options.
* Clean HybridCare™ filter when control panel light is on.



1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE ET LE FILTRE HybridCare™*

2 CHARGER LA SÈCHEUSE

3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ

4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE

5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE

Options énergétiques de HybridCare™ (soin hybride)

Speed (vitesse) : Sélectionner cette option pour optimiser la durée des programmes.

Balanced (équilibré) : Utiliser cette option pour équilibrer entre la durée du programme et les économies d'énergie.

Eco : Cette option augmente vos économies d'énergie. Elle diminue légèrement le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges et des programmes.

7 APPUYER SANS RELÂCHER POUR DÉMARRER

Hold to Start

Lire le guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur le nettoyage, les programmes, les réglages et les options.
 * Nettoyer le filtre HybridCare™ lorsque le témoin lumineux sur le panneau de commande est allumé.