



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :
1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM



D301026

Two Handle Lavatory Faucet
 Robinet de lavabo à deux manettes
 Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301026	Chrome	Chrome	Cromo
D301026BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado
D301026BR	Tumbled Bronze	Bronze lustré	Bronce pulido



D301026 (V4)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
1° Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón de la manija	A613022
2° Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálica	A602753
3. Lock Nut&Washer	Écrou de blocage et rondelle	Contratuera y arandela	A66D644
4.1. Ceramic Disc Cartridge-Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
4.2. Ceramic Disc Cartridge-Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5° Aerator	Brise-jet	Aireador	A500973N
6° Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P
7. Gasket	Joint	Empaque	A011343NF
8. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023

⊙ Available in all finishes above
 ⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
 ⊙ Disponible en todos los acabados mencionados