



Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call:
Les pièces de rechange, appelez:
Partes de reemplazo, llame:

1-888-328-2383

WWW.DANZE.COM




D423507

Did-U-Wave™ Pull - Down Kitchen Faucet

**Robinet de cuisine à simple poignée avec
douchette rétractable**

Grifo de cocina abatible de una manija




D423507(V1)

- ⊙ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados

Model #	Finishes	Finì	Acabado
<u>D423507</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D423507SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxydable</u>

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602240
2 ⊙ Ceramic Disc Cartridge & Key	Cartouche à disque en céramique et clé	Cartucho de disco cerámico y clave	DA613261N
3 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
4 Grip Lock™ Weight	Poids	Pesas	DA504742GR
5 Bracket	Support	Soporte	DA120071
6 Control Box	La boîte de commande	La Caja de control	DA663905N
7 Electrical Cable	Câble électrique	Cable eléctrico	DA544103
8 Filter Check Valves	Clapets de filtre	Válvulas de retención de filtro	DA613263W

8" Deck Plate DA665051 Sold Separately



Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

D423507/V1/03-15