


GERBER®**D454057
Opulence®****Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet****Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable****Grifo de cocina abatible de una manija**

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602561
2⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103223
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104002
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	A507694N
5⊙ Deck Plate Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del cubierta	DA607955
6 Hose Adaptor Assemmbly	Adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera	A663123N
7 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171
8 Rubber Seal	Rondelle étanche	Sello	A058007N
9⊙ Pull Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador	GA56805351N
10 Supply Hose	Tuyau d'alimentation	Manguera de suministro	GA515111W
11 Weight	Poids	Pesas	DA504742GR

**D454057**

⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : US 1-888-328-2383 / CA 1-800-487-8372

US www.gerber-us.com or CA www.gerber-us.com/en-CA/

09/21