


Model / Modelo / Modèle 63070LF & 63970LF

RP60109▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo
de Salida
Bec

RP60110▲
Sprayer Assembly
(includes aerator)
Ensamble de rociador
(incluye el aireador)
Pulvérisateur
(inclut aérateur)

RP80977
Wand Retainer &
Replacement Kit
Soporte para el mango y
piezas de repuesto
Trousse de rechange
et pièce de retenue de
douchette

RP60112▲
Sprayer Assembly
(includes aerator)
Ensamble de rociador
(incluye el aireador)
Pulvérisateur
(inclut aérateur)




RP6092
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Ecrus et Rondelles

RP43255
Studs
Pernos
Goujons
filetés

RP42875
Gasket
Empaque
Joint

RP42867▲
Optional 10" Escutcheon, Mounting Screws, Nuts, Washers & Gasket (not included)
Chapa opcional de 10", tornillos de montaje, tuercas, arandelas y empaque
(no se incluyen)
Plaque de finition facultative de 10 po, vis de montage, écrous, rondelles et joint (non
inclus)

RP37490
Thin Deck Aid
Sostén para Bordos Delgados
Plaque de renfort



RP51685
Mounting Bracket,
Nut and Spacer
Abrazadera para la
Instalación, Tuerca
y Separador
Fixation, écrou
et cale

RP40531
Wrench
Llave
Rondelle

RP40526
Nut Only
Solo Tuerca
Ecrus seulement

RP60111▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec

RP60113▲
Friction Ring & Isolator Sleeve
Anillo de la Fricción y Funda del Aislador
Boucle de Frottement et Douille D'isolant

RP60114
Cartridge Assembly
Ensamble del Cartucho
Cartouche

RP60117▲
Handle
Manija
Manette

RP43945
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP60115
Bonnet Nut
Bonete
Chapeau

RP60116▲
Cap
Casquete
Embase

RP60118▲
Set Screw &
Button
Tornillo de Presión
y Botón
Vis de calage
et bouton

RP44001
Temperature Indicator
Indicador de Temperatura
Indicateur de température

RP13938
O-Rings
Anillos "O"
Joints toriques

RP50952
Cut - To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés

RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de entrada
Joints côté alimentation

RP42872
Trim Ring and Gasket
Aro de Accesorio y Empaque
Anneau de finition et joint

RP40524
Gasket Only
Solo el Empaque
Joint seulement


RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP62057
Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla
Tuyau souple et Agrafe

▲Specify Finish
Especifique el Acabado
sPrécisez le Fini

Model / Modelo / Modèle
63070LF & 63970LF


Accessory Order Only
Orden de Accesorio Solamente
Livrable séparément seulement



RP42878▲
 Dispenser Assembly
 Ensamble del Dispensador
 Distributeur

RP42879▲
 Vase Assembly - Metal*
 Ensamble – Recipiente de Metal*
 Vase en métal*

RP42880▲
 Vase Assembly - Frosted Glass*
 Ensamble – Recipiente de vidrio escarchado*
 Vase en verre givré*



*The vase is interchangeable with soap dispenser head and pump.

*El recipiente es intercambiable con la cabeza y la bomba del dispensador de jabón.

*La tête et la pompe du distributeur de savon peuvent être remplacées par le vase.