



Cooktop Wiring Diagram

Schéma de câblage de la table de cuisson

- NOTES:
- End-of-line tester (EOL) is for manufacturing purposes only.
 - Dots indicate connections or splices.
 - Circuit shown in Standby/Off mode with oven door closed.
 - All voltages in the wiring diagrams are designated as 120/240 VAC. If oven is connected to 120/208 VAC, replace 240 VAC with 208 VAC.

- REMARQUES :
- Le testeur de bout de ligne ne sert qu'à la fabrication.
 - Les points indiquent des connexions ou des épissures.
 - Circuit illustré en mode Standby/Off (veille/arrêt) avec la porte du four fermée.
 - Toutes les tensions des schémas de câblage ont pour valeur 120/240 VCA. Si le four est connecté à 120/208 VCA, remplacer 240 VCA par 208 VCA.



LEGEND

Ground (Chassis)	Plug With Female Connector	Receptacle With Male Connector	Light(s)	AC Drive Motor	Door Switch	Relay Contact	Heating Element
Enclosed Thermistor	Latch Switch	Thermal Fuse (Non-Resettable)	Temperature Limiter	Thermoactuator	Microwave Light Transformer	Magnetron	Fuse

LÉGENDE

Masse-(Châssis)	Fiche avec connecteur femelle	Prise avec connecteur mâle	Lampe(s)	Moteur d'entraînement CA	Contacteur porte	Contacteur relais	Élément chauffant
Thermistance enrobée	Contacteur loquet	Coupe-circuit thermique (non réarmable)	Limiteur de température	Thermocontacteur	Transformateur ampoule du four à micro-ondes	Magnétron	Fusible