

MODEL	WIDTH	BLOWER
DD0130SS	30"	500 cfm Interior
DD0136SS	36"	500 cfm Interior
DD0148SS	48"	500 cfm Interior
DDEX30SS	30"	Models EB6, EB9, EB12, or EB15 Exterior (purchase separately)
DDEX36SS	36"	Models EB6, EB9, EB12, or EB15 Exterior (purchase separately)
DDEX48SS	48"	Models EB6, EB9, EB12, or EB15 Exterior (purchase separately)



WARNING - To reduce the risk of burns or ignition of clothing by reaching across burners, the downdraft remote control **MUST** be mounted in the countertop - at least 4" from the burners. See "INSTALL COOKTOP" section on page 8.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING



TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. To reduce the risk of fire, use only metal ductwork.
8. Do not install this product with the activating switch directly behind a burner or element. Minimum distance between the switch and the edge of the burner should be 4 inches.
9. Loose-fitting or hanging clothing should never be worn when operating this appliance. They may be ignited by burners/elements on cooktop.
10. Children should not be left alone or unattended in the area where this appliance is in use.
11. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when cooking flaming foods.
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING



TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING^a:

1. **SMOTHER FLAMES** with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. **BE CAREFUL TO PREVENT BURNS.** If the flames do not go out immediately, **EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
2. **NEVER PICK UP A FLAMING PAN** - You may be burned.
3. **DO NOT USE WATER**, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
4. Use an extinguisher **ONLY** if:
 - A. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department is being called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.

^a Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.

CAUTION



1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
2. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
3. Clean filters and grease-laden surfaces frequently.
4. Do not repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this manual. All other servicing should be done by a qualified technician.
5. Please read specification label on product for further information and requirements.

INSTALLER:
Save this manual for Electrical Inspector and Homeowner to use.

PLANNING


Interior Blower Installation

This downdraft blower system is designed to be used to exhaust airborne contaminants when cooking with a variety of gas or electric cooktops. It can be mounted in island, peninsula, or conventional wall locations.

This unit can be easily installed following these basic steps:

- Cut out the countertop opening.
- Mount the unit in the cabinet.
- Connect the ductwork and electrical.
- Install the cooktop.

Note: the high level of air flow of this appliance may effect the gas flame on some types of gas cooktops. This is NORMAL and will cause no harm, but can be corrected by lowering the speed of the blower.



ELECTRICAL SPECIFICATIONS
120 VAC • 60 Hz • 4.0 A


Exterior Blower Installation

This downdraft blower system is designed to be used to exhaust airborne contaminants when cooking with a variety of gas or electric cooktops. It can be mounted in island, peninsula, or conventional wall locations.

This unit can be easily installed following these basic steps:

- Cut out the countertop opening.
- Mount the unit in the cabinet.
- Install Model 331H, 332H, 335, or 336 External Blower
- Connect the ductwork and electrical.
- Install the cooktop.

Note: the high level of air flow of this appliance may effect the gas flame on some types of gas cooktops. This is NORMAL and will cause no harm, but can be corrected by lowering the speed of the blower.




ELECTRICAL SPECIFICATIONS
120 VAC • 60 Hz • 6.0 A (max.)

TAKE MEASUREMENTS

All Units

1. Refer to the cooktop installation instructions for dimensions of cooktop, countertop cut-out, and cabinet requirements. Models DD0130SS & DDEX30SS will fit in most 30" wide cabinets. Models DD0136SS & DDEX36SS will fit in most 36" wide cabinets. Models DD0148SS & DDEX48SS will fit in most 48" wide cabinets. However, it is recommended that oversized cabinets be used for easier installation.
2. Cooktop depth can vary greatly from one to another. This may cause the fit of these two appliances to be rather tight.


Pay special attention to the areas of potential interference highlighted above. A countertop with (A) a raised lip and/or (B) a backsplash may not allow enough flat countertop for a proper installation. Note that 2" of flat countertop is required behind cooktop and that 1-3/4" is necessary between the back edge of the cooktop and the inside of cabinet back.



TAKE MEASUREMENTS (CONTINUED)


Interior Blower Installation

SIDE VIEW OF DOWNDRAFT



Exterior Blower Installation


SIDE VIEW OF DOWNDRAFT



PLAN THE DUCTWORK


Interior Blower Installation

1. The interior downdraft blower system is designed for use with 3-1/4" x 10" ductwork (can be transitioned to 6" round). Three different discharge directions are available with side-to-side adjustment for accurate alignment of ductwork.
2. For best performance: Choose the ducting option which allows the shortest length of ductwork and a minimum number of elbows and transitions. Check location of floor joists, wall studs, electrical wiring or plumbing for possible interference.



Exterior Blower Installation

1. The interior downdraft blower system is designed for use with 3-1/4" x 14" ductwork (can be transitioned to 8" round). Three different discharge directions are available with side-to-side adjustment for accurate alignment of ductwork.
2. For best performance: Choose the ducting option which allows the shortest length of ductwork and a minimum number of elbows and transitions. Check location of floor joists, wall studs, electrical wiring or plumbing for possible interference.



<p>6" ROUND ELBOW</p> <p>EQUALS 8 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>	<p>3-1/4" X 10" TO 6" RD. TRANSITION</p> <p>EQUALS 2 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>	<p>3-1/4" X 10" 90° ELBOW</p> <p>EQUALS 14 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>
--	---	---

<p>8" ROUND ELBOW</p> <p>EQUALS 11 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>	<p>3-1/4" X 14" TO 8" RD. TRANSITION</p> <p>EQUALS 5 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>	<p>3-1/4" X 14" 90° ELBOW</p> <p>EQUALS 19 FT. OF STRAIGHT DUCT</p>
---	---	---

3. The system will operate most efficiently when the ductwork does not exceed 40 feet of equivalent duct. The chart, above, shows equivalent feet of elbows and transitions. The number of feet of straight duct plus the equivalent feet of transitions and/or elbows to be used should equal 40 feet or less.

3. The system will operate most efficiently when the ductwork does not exceed 40 feet of equivalent duct. The chart, above, shows equivalent feet of elbows and transitions. The number of feet of straight duct plus the equivalent feet of transitions and/or elbows to be used should equal 40 feet or less.




NOTE: The equivalent feet of various roof and wall caps has been taken into consideration. Do not include them in this calculation.

NOTE: The equivalent feet of various roof and wall caps has been taken into consideration. Do not include them in this calculation.

PLAN THE CABINET CUTOUTS

Blower Installation

CAUTION:
BEFORE CUTTING HOLE IN
CABINET FOR DUCTWORK,
check for interference with floor
joists, wall studs, electrical
wiring, or plumbing.



PLAN THE WIRING

Interior Blower Installation

1. The Interior Downdraft Blower system draws 4 AMPS and requires a 120 VAC, 60 Hz circuit.
2. The unit has a 18 in. long power cord with a 3-pronged plug. Plan to provide a grounded outlet in a location which will allow the unit's power cord to reach.

IMPORTANT - LOCATION OF ELECTRICAL OUTLET:

If Model DD0130SS is being installed in a 30" wide cabinet...

or Model DD0136SS is being installed in a 36" wide cabinet...

or Model DD0148SS is being installed in a 48" wide cabinet...

...the outlet cannot be located on the back wall of cabinet.

In these cases, the width of the downdraft covers nearly the entire width of the back wall of the cabinet. So you must either:

- mount the electrical box to a side wall or cabinet floor - at least 12 inches from the back wall.
- mount the electrical box to a wall stud behind the cabinet - where it will not be covered by the downdraft. Then provide a clearance hole in the back wall of the cabinet.

Exterior Blower Installation

1. The Exterior Downdraft Blower system draws 6 AMPS and requires a 120 VAC, 60 Hz circuit.
2. The unit has a 18 in. long power cord with a 3-pronged plug. Plan to provide a grounded outlet in a location which will allow the unit's power cord to reach.

IMPORTANT - LOCATION OF ELECTRICAL OUTLET:

If Model DDEX30SS is being installed in a 30" wide cabinet...

or Model DDEX36SS is being installed in a 36" wide cabinet...

or Model DDEX48SS is being installed in a 48" wide cabinet...

...the outlet cannot be located on the back wall of cabinet.

In these cases, the width of the downdraft covers nearly the entire width of the back wall of the cabinet. So you must either:


- mount the electrical box to a side wall or cabinet floor - at least 12 inches from the back wall.
- mount the electrical box to a wall stud behind the cabinet - where it will not be covered by the downdraft. Then provide a clearance hole in the back wall of the cabinet.

PREPARE THE DOWNDRAFT

Interior/Exterior Blower Duct Connection Installation

The downdraft is shipped with duct connector pointing toward the bottom of the unit. If you wish to change this orientation, follow the steps below:


1. Place the downdraft on its back on a table of flat work surface.
2. Remove the **4 nuts** and **2 clamp channels**.
3. Remove **2 screws** and the **gear motor cover**.
4. Carefully position the blower under the **bottom flange** of the downdraft with the **3 1/4" x 10" discharge (3 1/4" x 14" for exterior blower)** pointed in the desired direction.
5. Connect **motor plug**.
6. Replace the gear motor cover and 2 sheet metal screws.
7. Replace the 2 clamp channels and start the 4 nuts, do not tighten.
8. Slide blower left of right to desired position. Use **cover plate** (supplied) to close up any open space.
9. Tighten 4 nuts to secure top of blower. Use **additional screws** (supplied) through bottom flange to secure bottom in blower.



CUT COUNTERTOP OPENING

All Units

1. Lay out and cut the cooktop cut-out far enough FORWARD so downdraft will fit behind it.
2. Set cooktop in place and slide it as far forward as possible. Center and square it with edges of countertop.




3. Place the plastic template against the back flange of the cooktop and center it. Trace around template to mark the downdraft opening.
4. Remove cooktop from countertop.
5. Cut downdraft opening. Be careful not to chip edges of countertop.

MOUNT THE UNIT

All Units

1. Set downdraft into opening. Extend **leveling brackets** to floor of cabinet so downdraft sits straight. (Note: Leveling brackets can be removed and re-attached in other positions. Bottom flange may have to face inward in tight cabinet installations.)
2. Secure the downdraft to the countertop as follows: Hold the downdraft against the back of countertop cut-out and tightening the two **mounting screws** (one on each end of unit) on underside of countertop. Use a wood shim between screw and underside of granite countertops.
3. Screw **leveling brackets** to bottom of cabinet. Tighten screws holding leveling bracket to unit on each side.




INSTALL DUCTWORK

Blower Installation



1. Cut hole in cabinet as well as holes in wall or floor as necessary.
2. Mount the roof or wall cap and work back towards the cabinet, attaching all **ductwork, elbows and transitions** as previously planned. Tape all ductwork connections to make them secure and air tight.
3. Connect **ductwork** (and transition, if required) to downdraft. If necessary, **LOOSEN** nuts and **screws** that hold the blower in place, and slide **blower** left or right to meet ductwork. Re-tighten screws and nuts.

Note: A 3 1/4" x 10" collar (3 1/4" x 14" collar for exterior blower) is provided for installers who prefer to rivet the ductwork to the unit. This will allow blower to be removed and replaced easily in service situations without disturbing ductwork.



INSTALL ELECTRICAL WIRING

Interior Blower Installation



CAUTION: All electrical wiring should be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards.

1. Mount a standard wiring box, with 3-pronged receptacle, inside the cabinet. Make sure the downdraft's power cord can easily reach it.
2. Run appropriate power cable into cabinet and connect it to receptacle.
3. Plug the downdraft's power cord into the outlet. Make sure that the power cord is routed away from the heat generated by the cooktop.

Exterior Blower Installation



CAUTION: All electrical wiring should be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards.



1. Mount a standard wiring box, with 3-pronged grounded receptacle, inside the kitchen cabinet. Make sure the unit's power cord can easily reach it.
2. Run appropriate power cable into cabinet and connect it to electrical box and receptacle.
3. Exterior blower **may not exceed 6.0 Amp** rating.
4. Run 2-wire plus ground power cable from the remote blower to wiring box on adaptor plate. Remove wiring box cover.
5. Connect wiring harness to power cable from remote blower. Wire black to black, white to white, and green to green or bare wire.
6. Replace wiring box cover.
7. Plug the downdraft's power cord into outlet. Make sure that the power cord is routed away from the heat generated by the cooktop.

INSTALL COOKTOP

All Units

1. Align the cooktop with the downdraft and fasten cooktop in place.

Note: Accurate alignment of cooktop and downdraft is necessary to ensure that there is no interference when air vent is raised and lowered. There should be a gap of $\frac{1}{32}$ " - $\frac{1}{16}$ " between the back of the cooktop and the front of the downdraft cover.



Note:

The downdraft **up/down control** must be mounted into the **countertop**, at least 4" from the cooktop.

REMOTE UP/DOWN CONTROL INSTALLATION (OPTIONAL)

All Units

When to use the Remote UP/DOWN Control

The Remote UP/DOWN Control should be used when your cooktop has a burner that is within 4 inches of the UP/DOWN Button on the downdraft chimney.

The Remote UP/DOWN Control can be used for convenient UP/DOWN operation of the downdraft chimney (even when a burner is more than 4 inches from the UP/DOWN Button of the downdraft chimney).

How to use the Remote UP/DOWN Control

Do not place the remote control where it will interfere with cooking, where hot pans could be set, or where hot liquids could be spilled on the control.

The Remote UP/DOWN Control disables the UP function of the UP/DOWN Button on the downdraft chimney.



Installation

1. Using the template at right, lay out the 3-hole pattern on the counter top. Mark the centers of the three holes to be drilled.
2. Carefully drill the three holes through the counter top. Be careful not to damage or chip the counter top surface when drilling the holes.
3. Remove the control from the plastic bag. Line the control up with the three holes and position the control so it is parallel with the front of the counter top.
4. Remove the two nylon thumbnuts from the plastic bag and thread onto the two studs on the control from below the counter top. **Hand tighten only.**



WARNING: To reduce the risk of burns or ignition of clothing by reaching across burners, the remote control must be mounted at least 4" away from any cook top burner.

5. Remove cable from the plastic bag and plug into back of control from below counter top. Route cable through cabinet to lower right hand corner of downdraft. Plug other end of cable into the downdraft unit as shown.
6. Stuff excess cable out of the way and secure the cable so it is not damaged by items stored in the cabinet.



USE AND CARE

All Units



WARNING: Always disconnect electric power supply before cleaning and/or servicing unit.

Always turn the downdraft blower on before you begin cooking to establish an air flow in the kitchen. Let the blower run for a few minutes to clean the air after you turn the cooktop off. This will keep the whole kitchen cleaner and brighter. The activating switch is pressed and the air vent rises.

Cleaning

Use a mild detergent suitable for painted surfaces. **DO NOT USE ABRASIVE CLOTH, STEEL WOOL PADS, OR SCOURING POWDERS.** Vacuum blower to clean. Do not immerse blower in water.

Wash the 2 aluminum/stainless steel grease filters in a mild detergent solution or a dishwasher. Remove them from the air vent by grasping the tab at the top of each filter.


Servicing

It may be necessary to remove the downdraft blower system from the cabinet in order to service components such as the blower motor or air vent mechanism.

Disconnect power to the cooktop and remove it first. Reverse the steps under "MOUNT THE UNIT" to remove the downdraft from the cabinet.

BACKSIDE OF
REMOTE SWITCH
TEMPLATE

OPERATION



Press this BUTTON...	when CHIMNEY is...	and BLOWER is...	RESULT
Up/Down	Down	Off	Chimney rises / Blower turns On to last speed used
Up/Down	Up	On or Off	Chimney lowers / Blower turns Off
High [3]	Up	On / Low or Med	Blower speed to High.
High [3]	Up	On / High	Blower turns Off / Chimney remains Up
High [3]	Down	Off	No action
Med [2]	Up	On / Low or High	Blower speed to Med
Med [2]	Up	On / Med	Blower turns Off / Chimney remains Up
Med [2]	Down	Off	No action
Low [1]	Up	On / Med or High	Blower speed to Low
Low [1]	Up	On / Low	Blower turns Off / Chimney remains Up
Low [1]	Down	Off	No action
Delay *	Up	On / High	Blower on High 5 min. > Low 5 min. > Off Chimney remains Up / Delay LED flashes & Speed LED's illuminate
Delay *	Up	On / Med	Blower on Med 5 min. > Low 5 min. > Off Chimney remains Up / Delay LED flashes & Speed LED's illuminate
Delay *	Up	On / Low	Blower on Low 5 min. > Off (all LED's Off) Chimney remains Up / Delay LED flashes & Low LED illuminates
Delay *	Up	On / in Delay Mode	Delay Mode cancelled
Delay *	Up or Down	Off	No action

* Heat Sentry is disabled in Delay mode

When this BUTTON LED is illuminated...	and CHIMNEY is...	and BLOWER is...	RESULT
Filter	Up or Down	On or Off	Filter LED illuminates as a reminder to clean Filters (approx. every 30 hours). Pressing Filter Button turns Off illuminated Filter LED and resets Filter-use timer.

Press this BUTTON...	when CHIMNEY is...	and BLOWER is...	RESULT
Filter	Up or Down	On or Off	Pressing Filter button when Filter LED is not illuminated - No action

When this BUTTON LED is flashing...	and CHIMNEY is...	and BLOWER was...	RESULT
Med [2] or High [3] LED flashing	Up	On / Low or Med	a. Exhaust temperature is higher than anticipated - Heat Sentry mode activated. b. Blower increases to next highest speed. c. Blower speed LED flashes on / off. d. Blower speed may increase, decrease, or stay at current speed based on exhaust air temperature. e. When Blower speed returns to original setting - Blower speed LED stops flashing. f. Unit no longer in active Heat Sentry mode.

Press this BUTTON and hold for 1 second...	when LED is...	and BLOWER is...	RESULT
Med [2]	Flashing	On / any speed	Heat Sentry mode disabled. **
High [3]	Flashing	On / any speed	Heat Sentry mode disabled. **

** Press any button to re-active Heat Sentry.

WARRANTY

BROAN ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.


To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027 (1-800-637-1453)

SERVICE PARTS

KEY NO.	30N WIDTH	36N WIDTH	48N WIDTH	DESCRIPTION	
1	97015866	97015867	97015868	TOP COVER	
2	99140195	99140195	99140195	FILTER SPRING	
3	99230345	99230345	99230345	POP RIVET	
4	97015970	97015971	97015972	CHIMNEY WELDMENT	
5	98009357	98009357	98009357	END CAP RH	
6	98009358	98009358	98009358	END CAP LR	
7	97015973	97015973	97015973	MACHINED CHIMNEY SLIDE	
8	98010013	98010013	98010013	MACHINED AIRBOX SLIDE	
9	99160421	99160421	99160421	SCREW RHM 10-24 x .375	
10	99160419	99160419	99160419	SCREW 10-24 x .375 PH FLHD	
11	99271218	99271218	99271218	GROUND WIRE	
12	99150471	99150471	99150471	SCREW 10-32 x .500 TYP CA PH	
13	97015753	97015754	97015755	FILTER	
14	99710032	99710032	99710032	SPACER	
15	99111184	99111184	99111184	SLIDE STRIPS	
16	97015974	97015975	97015976	AIRBOX WELDMENT	
17	99271210	99271210	99271210	CORD SET	
18	99400060	99400060	99400060	STRAIN RELIEF BUSHING	
19	99271303	99271303	99271303	WIRE HARNESS	
20	99271294	99271294	99271294	HEAT SENSOR HARNESS	
21	99271289	99271289	99271289	CONTROL BOARD	
22	97015674	97015674	97015674	CRANK ASSEMBLY	
23	97015977	97015977	97015977	GEAR MOTOR BRACKET	
24	99080513	99080542	99080542	GEAR MOTOR	
25	97015692	97015692	97015692	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	
26	98009802	98009801	98009800	FRONT AIRBOX BOTTOM	
27	97015696	97015978	97015979	GEAR MOTOR COVER	
				INTERNAL BLOWER MODELS	
		97015980	97015981	97015982	GEAR MOTOR COVER
				EXTERNAL BLOWER MODELS	
28	98008158	98008158	98008158	AIRBOX OPENING COVER	
29	98009773	98009773	98009773	AIRBOX CLAMP	
30	99260488	99260488	99260488	WHIZ NUT 10-24	
31	97015700	97015700	97015700	SCROLL BOX ASSEMBLY	
32	98008150	98008150	98008150	SCROLL BOX COVER	
33	98008157	98008157	98008157	CAPACITOR CLAMP	
34	98008167	98008167	98008167	EXT - SCROLL BOX WELDMENT	
35	99080362	99080362	99080362	MOTOR W/CAPACITOR	
36	99020247	99020247	99020247	BLOWER WHEEL	
37	99100484	99100484	99100484	MOTOR MOUNT ISOLATOR	
38	99260477	99260477	99260477	WHIZ NUT 1/4-20	
39	99271293	99271293	99271293	HEAT SENSOR	
40	97015903	97015903	97015903	ADAPTOR PLATE	
41	98010005	98010005	98010005	OUTLET PLATE	
42	99271304	99271304	99271304	WIRE HARNESS	
43	99400042	99400042	99400042	STRAIN RELIEF BUSHING	
44	97015983	97015983	97015983	USER INTERFACE	

SERVICE PARTS



MODELO	ANCHO	VENTILADOR
DD0130SS	76,2 cm (30")	interior de 500 pcm
DD0136SS	91,4 cm (36")	interior de 500 pcm
DD0148SS	122 cm (48")	interior de 500 pcm
DDEX30SS	76,2 cm (30")	exterior, modelo EB6, EB9, EB12, o EB15 (se compra por separado)
DDEX36SS	91,4 cm (36")	exterior, modelo EB6, EB9, EB12, o EB15 (se compra por separado)
DDEX48SS	122 cm (48")	exterior, modelo EB6, EB9, EB12, o EB15 (se compra por separado)



ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de quemaduras o que se incendie la ropa al atravesarse sobre de los quemadores, el control remoto del tiro invertido se **DEBE** montar en la superficie del gabinete, a una distancia mínima de 10,2 cm (4") de los quemadores. Consulte la sección "INSTALE LA ESTUFA" en la página 21.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o el número telefónico que se incluye en la garantía.
- Antes de dar servicio o limpiar la unidad, interrumpa el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente en el panel de servicio un dispositivo de advertencia prominentemente visible, como por ejemplo una etiqueta.
- Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, inclusive los códigos y normas de construcción específicos sobre protección contra incendios.
- Se necesita suficiente aire para que se lleve a cabo una combustión adecuada y para la descarga de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible a fin de evitar las contracorrientes. Siga los lineamientos y las normas de seguridad del fabricante del equipo de calentamiento, como aquellos publicados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE), y las autoridades de los códigos locales.
- Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Los ventiladores con conductos siempre se deben conectar hacia el exterior.
- Para reducir el riesgo de incendio, use solamente conductos metálicos.
- No instale este producto con el conmutador de activación directamente detrás de un quemador o elemento. La distancia mínima entre el conmutador y el borde del quemador debe ser de 10 cm (4").
- Cuando se opere este electrodoméstico nunca se debe usar ropa holgada o colgante. Este tipo de ropa se puede incendiar con los quemadores o elementos de la estufa.
- No se debe dejar niños solos o desatendidos en el área en la que se usa este electrodoméstico.
- Esta unidad se debe conectar a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO PROVOCADO POR GRASA EN LA ESTUFA:

- Nunca deje las unidades de la superficie desatendidas en ajustes altos de calor. Los alimentos en ebullición causan derrames grasos y con humo que se pueden inflamar. Caliente el aceite lentamente en ajustes de calor bajo o medio.
- Siempre **ENCIENDA** la campana cuando cocine a calor alto o cuando cocine alimentos inflamables.
- Limpie frecuentemente los ventiladores. No se debe permitir la acumulación de grasa en el ventilador ni en el filtro.
- Use una cacerola del tamaño adecuado. Siempre use utensilios de cocina apropiados para el tamaño del elemento de la superficie.

ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES EN EL CASO DE QUE SE INCENDIE LA GRASA DE LA ESTUFA, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- APAGUE LAS LLAMAS con una tapa de ajuste exacto, una charola para galletas o una bandeja de metal, luego apague el quemador. **TENGA CUIDADO PARA PREVENIR QUEMADURAS.** Si las llamas no se apagan inmediatamente, **EVACÚE EL ÁREA Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.**
- NUNCA LEVANTE UNA CACEROLA INCENDIADA**, se puede quemar.
- NO USE AGUA** ni toallas húmedas, - ya que provocará una violenta explosión de vapor.
- Use un extintor **SÓLO** si:
 - Sabe que tiene un extintor clase ABC, y ya sabe cómo usarlo.
 - El incendio es pequeño y está confinado en el área en la que se inició.
 - Va a llamar al Departamento de Bomberos.
 - Puede combatir el incendio con la espalda hacia una salida.

^a Basado en "Kitchen Firesafety Tips" (Sugerencias para la seguridad contra incendios en la cocina) publicado por NFPA.

PRECAUCIÓN



- Sólo para uso en ventilación general. No se use para descargar materiales o vapores peligrosos o explosivos.
- Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos y/o no equilibrados, mantenga el rocío de yeso, el polvo de la construcción, etc. alejado de la unidad de accionamiento.
- Limpie frecuentemente los filtros y las superficies con grasa.
- No repare ni reemplace ninguna pieza de este electrodoméstico a menos que así se recomienda específicamente en este manual. Todas las demás operaciones de servicio las debe realizar un técnico calificado.
- Por favor lea la etiqueta de especificaciones que tiene el producto para ver información y requisitos adicionales.

PARA LA PERSONA QUE REALIZA LA INSTALACIÓN:
Conserve este manual que lo use el inspector eléctrico y el propietario.

PLANIFICACIÓN


Instalación del ventilador interior

El sistema de ventilación de tiro descendente está diseñado para descargar los contaminantes transportados por el aire cuando se cocina en una variedad de estufas a gas o eléctricas. Se puede montar en unidades de isla, península o convencionales de la pared.

Esta unidad se puede instalar fácilmente siguiendo estos pasos básicos:

- Haga la abertura en la superficie del gabinete.
- Monte la unidad en el gabinete.
- Conecte los conductos y el sistema eléctrico.
- Instale la estufa.

Nota: el flujo de aire de alto nivel de este electrodoméstico puede afectar la llama de gas en algunos tipos de estufas a gas. Esto es NORMAL y no causará daño, pero se puede corregir reduciendo la velocidad del ventilador.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 VCA • 60 Hz • 4.0 A


Instalación del ventilador exterior

Este sistema de ventilación de tiro descendente está diseñado para descargar contaminantes transportados por el aire cuando se cocina en una variedad de estufas a gas y eléctricas. Se puede montar en unidades de isla, península o convencionales de la pared.

Esta unidad se puede instalar fácilmente siguiendo estos pasos básicos:

- Haga la abertura en la superficie del gabinete.
- Monte la unidad en el gabinete.
- Instale el ventilador externo modelo 331H, 332H, 335 o 336
- Conecte los conductos y el sistema eléctrico.
- Instale la estufa.

Nota: el flujo de aire de alto nivel de este electrodoméstico puede afectar la llama de gas en algunos tipos de estufas a gas. Esto es NORMAL y no causará daño, pero se puede corregir reduciendo la velocidad del ventilador.




ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 VCA • 60 Hz • 6.0 A (máx.)

TOME MEDIDAS

Todas las unidades

1. Consulte las instrucciones de instalación de la estufa para ver las dimensiones de la estufa, la abertura en la superficie del gabinete y los requerimientos del gabinete. Los modelos DD0130SS y DDEX30SS cabrán en la mayoría de los gabinetes de 76,2 cm (30") de ancho. Los modelos DD0136SS y DDEX36SS cabrán en la mayoría de los gabinetes de 91,4 cm (36") de ancho. Los modelos DD0148SS y DDEX48SS cabrán en la mayoría de los gabinetes de 122 cm (48") de ancho. Sin embargo, se recomienda que se usen gabinetes de mayor tamaño para facilitar la instalación.
2. La profundidad de las diferentes estufas varía grandemente. Esto puede ocasionar que estos dos electrodomésticos queden muy ajustados.


Preste atención especial a las áreas de posible interferencia que se indicaron anteriormente. Es posible que un gabinete que tenga (A) un reborde elevado y/o (B) un protector contra salpicaduras no tenga suficiente superficie plana para realizar una instalación adecuada. Note que el gabinete necesita tener una superficie plana de 5,08 cm (2") en detrás de la estufa, y que se requiere una distancia 4,45 cm (1-3/4") entre el borde posterior de la estufa y el interior de la parte posterior del gabinete.



TOME MEDIDAS (CONTINUACIÓN)


Instalación del ventilador interior

VISTA LATERAL DEL TIRO DESCENDENTE



Instalación del ventilador exterior


VISTA LATERAL DEL TIRO DESCENDENTE



PLANEE EL SISTEMA DE CONDUCTOS


Instalación del ventilador interior

- El sistema de ventilación de tiro descendente interior está diseñado para usarse con conductos de 8,3 cm x 25,4 cm (3/4" x 10") (puede hacerse una transición a un conducto redondo de 15,3 cm (6")) Están disponibles tres direcciones diferentes de descarga con ajuste de lado a lado para la alineación adecuada del sistema de conductos.
- Para obtener el mejor rendimiento: Seleccione el sistema de conductos de la longitud más corta y un número mínimo de codos y transiciones. Revise el área de la instalación para asegurarse de que no haya interferencia de vigas del piso, montantes de la pared, cableado eléctrico o tuberías.



Instalación del ventilador exterior

- El sistema de ventilación de tiro descendente exterior está diseñado para usarse con conductos de 8,3 cm x 35,6 cm (3/4" x 14") (puede hacerse una transición a un conducto redondo de 20,3 cm (8")) Están disponibles tres direcciones diferentes de descarga con ajuste de lado a lado para la alineación adecuada del sistema de conductos.
- Para obtener el mejor rendimiento: Seleccione el sistema de conductos de la longitud más corta y un número mínimo de codos y transiciones. Revise el área de la instalación para asegurarse de que no haya interferencia de vigas del piso, montantes de la pared, cableado eléctrico o tuberías.



<p>CODO REDONDO DE 15,3 cm (6")</p> <p>EQUIVALE A 2,4 m (8 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>	<p>TRANSICIÓN REDONDA DE 8,3cm x 25,4cm (3/4" x 10") A 6"</p> <p>EQUIVALE A 0,61 m (2 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>	<p>CODO DE 90° DE 8,3 cm x 25,4 cm (3/4" x 10")</p> <p>EQUIVALE A 4,3 m (14 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>
---	--	--

<p>CODO REDONDO DE 20,3 cm (8")</p> <p>EQUIVALE A 3,4 m (11 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>	<p>TRANSICIÓN REDONDA DE 8,3 cm x 35,6 cm (3/4" x 14") A 20,3 cm (8")</p> <p>EQUIVALE A 1,5 m (5 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>	<p>CODO DE 90° DE 8,3 cm x 35,6 cm (3/4" x 14")</p> <p>EQUIVALE A 5,8 m (19 PIES) DE CONDUCTO RECTO</p>
--	---	--

- El sistema funcionará de manera más eficiente cuando los conductos no excedan el equivalente a 12,2 m (40 pies) de longitud. La tabla de arriba muestra la longitud equivalente en pies de codos y transiciones. El número de pies de conducto recto más la longitud equivalente en pies de transiciones y/o codos que se use debe ser de 12,2 m (40 pies) o menos.

NOTA: Se ha tomado en consideración la longitud equivalente en pies de varias tapas de techo y pared. No las incluya en este cálculo.


- El sistema funcionará de manera más eficiente cuando los conductos no excedan el equivalente a 12,2 m (40 pies) de longitud. La tabla de arriba muestra la longitud equivalente en pies de codos y transiciones. El número de pies de conducto recto más la longitud equivalente en pies de transiciones y/o codos que se use debe ser de 12,2 m (40 pies) o menos.

NOTA: Se ha tomado en consideración la longitud equivalente en pies de varias tapas de techo y pared. No las incluya en este cálculo.

PLANEE LAS ABERTURAS DEL GABINETE

Instalación del ventilador

PRECAUCIÓN:
ANTES DE HACER LA ABERTURA EN EL GABINETE PARA EL SISTEMA DE CONDUCTOS, revise que no exista la interferencia de vigas del piso, montantes de la pared, cableado eléctrico ni tubería.



PLAEE EL CABLEADO ELÉCTRICO

Instalación del ventilador interior

1. El sistema de ventilación de tiro descendente interior requiere 4 AMPERIOS y un circuito de 120 VCA y 60 Hz.
2. La unidad tiene un cordón eléctrico de 45,7 cm (18") con una clavija de tres patas. Planee colocar un tomacorriente con conexión a tierra en un lugar que el cordón eléctrico de la unidad pueda alcanzar.

IMPORTANTE: UBICACIÓN DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO:

Si el modelo DD0130SS se va a instalar en un gabinete de 76,2 cm (30") de ancho...cabinet...

o el modelo DD0136SS se va a instalar en un gabinete de 91,4 cm (36") de ancho...

o el modelo DD0148SS se va a instalar en un gabinete de 122 cm (48") de ancho...

...el tomacorriente no se puede instalar en la pared posterior del gabinete.

En estos casos, la anchura del tiro descendente cubre casi la totalidad de la anchura de la pared posterior del gabinete. Debe hacer cualquiera de lo siguiente:

- montar la caja eléctrica en una pared lateral o en el piso del gabinete
- a una distancia mínima de 30 cm (12") de la pared posterior.
- montar la caja eléctrica al montante de la pared que está detrás del gabinete, en donde no quedará cubierto por el tiro descendente. Luego proporcione un orificio de separación en la pared posterior del gabinete.

Instalación del ventilador exterior

1. El sistema de ventilación de tiro descendente exterior requiere 6 AMPERIOS y un circuito de 120 VCA y 60 Hz.
2. La unidad tiene un cordón eléctrico de 45,7 cm (18") con una clavija de tres patas. Planee colocar un tomacorriente con conexión a tierra en un lugar que el cordón eléctrico de la unidad pueda alcanzar.

IMPORTANTE: UBICACIÓN DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO:

Si el modelo DDEX30SS se va a instalar en un gabinete de 76,2 cm (30") de ancho...cabinet...

o el modelo DDEX36SS se va a instalar en un gabinete de 91,4 cm (36") de ancho...

o el modelo DDEX48SS se va a instalar en un gabinete de 122 cm (48") de ancho...

...el tomacorriente no se puede instalar en la pared posterior del gabinete.

En estos casos, la anchura del tiro descendente cubre casi la totalidad de la anchura de la pared posterior del gabinete. Debe hacer cualquiera de lo siguiente:


- montar la caja eléctrica en una pared lateral o en el piso del gabinete
- a una distancia mínima de 30 cm (12") de la pared posterior.
- montar la caja eléctrica al montante de la pared que está detrás del gabinete, en donde no quedará cubierto por el tiro descendente. Luego proporcione un orificio de separación en la pared posterior del gabinete.

PREPARE EL TIRO DESCENDENTE

Instalación de la conexión del conducto del ventilador interior/exterior

El tiro descendente se envía con el conector del conducto orientado hacia el fondo de la unidad. Si desea cambiar esta orientación siga los pasos que se indican a continuación:


1. Coloque el tiro descendente sobre su parte posterior sobre una mesa o una superficie de trabajo plana.
2. Quite las 4 tuercas y los 2 canales de sujeción.
3. Quite 2 tornillos y la cubierta del motor de engranaje.
4. Cuidadosamente coloque el ventilador debajo del **reborde inferior** del tiro descendente con la **descarga de 8,3 x 25,4 cm (3¼" x 10") (8,3 x 35,6 cm (3¼" x 14") para ventiladores exteriores)** orientada hacia la dirección deseada.
5. Conecte el **enchufe del motor**.
6. Vuelva a colocar la cubierta del motor de engranaje y los 2 tornillos autorroscantes.
7. Vuelva a colocar los 2 canales de sujeción y apriete ligeramente las 4 tuercas, no las apriete totalmente.
8. Deslice el ventilador a la izquierda o a la derecha hasta la posición deseada. Use la **placa de cubierta** (suministrada) para cerrar cualquier espacio abierto.
9. Apriete las 4 tuercas para fijar la parte superior del ventilador. Coloque **tornillos adicionales** (se suministran) a través del reborde inferior para fijar la parte inferior en el ventilador.



HAGA LA ABERTURA DE LA SUPERFICIE DEL GABINETE

Todas las unidades

1. Trace y haga el corte para la estufa lo suficientemente HACIA DELANTE como para que el tiro descendente quepa detrás de la estufa.
2. Coloque la estufa en su lugar y deslícela tan adelante como sea posible. Céntrela y escuádrela con los bordes de la superficie del gabinete.




3. Coloque la plantilla de plástico contra el reborde posterior de la estufa y céntrela. Trace alrededor de la plantilla para marcar la abertura del tiro descendente.
4. Quite la estufa de la superficie del gabinete.
5. Haga la abertura del tiro descendente. Tenga cuidado de no astillar los bordes de la superficie del gabinete.

MONTE LA UNIDAD

Todas las unidades

1. Coloque el tiro descendente en la abertura. Extienda los **soportes de nivelación** al piso del gabinete para que el tiro descendente quede recto. (Nota: Los soportes de nivelación se pueden quitar y volver a poner en otra posición. Es posible que el reborde inferior deba quedar orientado hacia el interior en instalaciones muy ajustadas en los gabinetes.)
2. Fije el tiro descendente en la superficie del gabinete de la siguiente manera: Sujete el tiro descendente contra la parte posterior de la abertura de la superficie del gabinete y apriete los dos **tornillos de montaje** (uno en cada extremo de la unidad) en la parte interna de la superficie del gabinete. Coloque una cuña de madera entre el tornillo y la parte interior de superficies de gabinete de granito.
3. Atornille los **soportes de nivelación** en la parte inferior del gabinete. Apriete los tornillos que fijan los soportes de nivelación a la unidad en cada lado.




INSTALE EL SISTEMA DE CONDUCTOS

Instalación del ventilador



1. Haga el orificio en el gabinete así como los orificios en la pared o el piso según sea necesario.
2. Monte la tapa de techo o de pared y trabaje hacia atrás, hacia el gabinete, conectando todos los **conductos, codos y transiciones** como se planeó previamente. Encinte todas las conexiones de los conductos para fijarlas y hacerlas herméticas al aire.
3. Conecte el **sistema de conductos** (y las transiciones, si se requieren) al tiro descendente. Si es necesario, AFLOJE las tuercas y los **tornillos** que fijan el ventilador en su lugar, y deslice el **ventilador** hacia la izquierda o hacia la derecha para que se una con los conductos. Vuelva a apretar los tornillos y las tuercas.

Nota: Se proporciona un collar de 8,3 x 25,4 cm (3/4" x 10") (un collar de 8,3 x 35,6 cm (3/4" x 14") para ventiladores exteriores) para los instaladores que prefieran remachar los conductos a la unidad. Esto permitirá que el ventilador se quite y reemplace fácilmente en situaciones de servicio sin alterar el sistema de conductos.



INSTALE EL CABLEADO ELÉCTRICO

Instalación del ventilador interior



PRECAUCIÓN: Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes.

1. Monte una caja de cableado estándar, con un receptáculo para tres patas, dentro del gabinete. Asegúrese de que esté al alcance del cordón eléctrico.
2. Tienda el cable eléctrico apropiado en el gabinete y conéctelo en el receptáculo.
3. Conecte el cordón eléctrico del tiro descendente en el tomacorriente. Asegúrese de que el cordón eléctrico esté tendido lejos del calor generado por la estufa.

Instalación del ventilador exterior



PRECAUCIÓN: Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes.



1. Monte una caja de cableado estándar, con un receptáculo para tres patas conectado a tierra, dentro del gabinete. Asegúrese de que esté al alcance del cordón eléctrico de la unidad.
2. Tienda el cable eléctrico apropiado en el gabinete y conéctelo en la caja eléctrica y en el receptáculo.
3. La capacidad nominal del ventilador exterior **no puede exceder 6.0 amperios**.
4. Tienda un cable eléctrico de dos hilos y conexión a tierra desde el ventilador remoto hasta la caja de cableado en una placa adaptadora. Quite la cubierta de la caja del cableado.
5. Conecte el colector de cables al cable eléctrico desde el ventilador remoto. Conecte negro con negro, blanco con blanco y verde con verde o con el hilo desnudo.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja.
7. Conecte el cordón eléctrico del tiro descendente en el tomacorriente. Asegúrese de que el cordón eléctrico esté tendido lejos del calor generado por la estufa.

INSTALE LA ESTUFA

Todas las unidades

1. Alinee la estufa con el tiro descendente y fije la estufa en su lugar.

Nota: Es necesario alinear exactamente la estufa y el tiro descendente para asegurarse de que no haya interferencia cuando el sistema de ventilación se eleve o baje. Debe haber una distancia de 1 a 2 mm (1/32" a 1/16") entre la parte posterior de la estufa y la parte frontal de la cubierta del tiro descendente.



Nota:

El control de ascenso/descenso del tiro descendente debe montarse en la superficie del gabinete, a una distancia mínima de 10 cm (4") de la estufa.

INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE ASCENSO/DESCENSO (OPCIONAL)

Todas las unidades

Cuándo usar el control remoto de ASCENSO/DESCENSO

El control remoto de ASCENSO/DESCENSO se debe usar cuando la estufa tiene un quemador que está a una distancia de 4 pulgadas o menos del botón de ASCENSO/DESCENSO de la chimenea del tiro descendente.

El control remoto de ASCENSO/DESCENSO se puede usar para el ASCENSO/DESCENSO conveniente de la chimenea del tiro descendente (aún cuando un quemador esté a una distancia mayor de 4 pulgadas del botón de ASCENSO/DESCENSO de la chimenea del tiro descendente).


Cómo usar el control remoto de ASCENSO/DESCENSO

No coloque el control remoto en un lugar en el que interfiera con sus actividades en la estufa, en donde se vayan a colocar cacerolas calientes, ni en donde se puedan derramar líquidos calientes sobre el control.

El control remoto de ASCENSO/DESCENSO desactiva la función de ASCENSO del botón de ASCENSO/DESCENSO de la chimenea del tiro descendente.

Instalación

1. Usando la plantilla que aparece a la derecha, trace el patrón de tres orificios en el gabinete. Marque el centro de los tres orificios que se van a hacer.
2. Cuidadosamente haga con un taladro los tres orificios en la superficie del gabinete. Tenga cuidado de no dañar ni astillar la superficie del gabinete cuando haga los orificios.
3. Saque el control de la bolsa de plástico. Alinee el control con los tres orificios y colóquelo de manera que quede paralelo con la parte frontal de la superficie del gabinete.
4. Saque las dos tuercas de mariposa de nilón de la bolsa de plástico y enrósquelas en los dos pernos del control desde debajo del gabinete. **Apriete las tuercas sólo con los dedos.**




RECORTE SOBRE LA LÍNEA PUNTEADA



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras o de que se incendie la ropa al tratar de atravesarse sobre los quemadores, el control remoto se debe montar a una distancia mínima de 10 cm (4") de cualquier quemador de la estufa.

5. Saque el cable de la bolsa de plástico y enchúfelo en la parte posterior del control desde abajo del gabinete. Tienda el cable a través del gabinete hasta la esquina inferior derecha del tiro descendente. Conecte el otro extremo del cable en la unidad del tiro descendente como se muestra.
6. Acomode el exceso de cable donde no estorbe y fije el cable para que no resulte dañado por los artículos que se almacenan en el gabinete.



USO Y CUIDADO

Todas las unidades



ADVERTENCIA: Siempre desconecte el suministro eléctrico antes de limpiar y/o dar servicio a la unidad.

Siempre encienda el ventilador del tiro descendente antes de comenzar a cocinar para establecer un flujo de aire en la cocina. Después de apagar la estufa, deje que el ventilador funcione durante unos minutos para limpiar el aire de la cocina. Así mantendrá toda la cocina más limpia y brillante. El conmutador de activación se presiona y el sistema de ventilación se eleva.

Limpieza

Use un detergente suave adecuado para superficies pintadas. NO USE PAÑOS ABRASIVOS, ALMOHADILLAS DE LANA DE ACERO NI POLVOS ABRASIVOS. Limpie por aspiración. No sumerja el ventilador en agua.

Lave los dos filtros de aluminio/acero inoxidable, para grasa, en una solución suave de detergente o en el lavaplatos. Sáquelos del sistema de ventilación sujetando la lengüeta que se encuentra en la parte superior de cada filtro.


Servicio

Es posible que sea necesario quitar el sistema de ventilación de tiro descendente del gabinete para dar servicio a componentes tales como el motor del ventilador o el mecanismo del sistema de ventilación.

Desconecte el suministro eléctrico a la estufa y primero quítela. Invierta los pasos contenidos en la sección "MONTE LA UNIDAD" para quitar el tiro descendente del gabinete.

PARTE POSTERIOR DE LA PLANTILLA DEL CONMUTADOR REMOTO

OPERACIÓN



Presione este BOTÓN...	cuando la CHIMENEA esté...	y el VENTILADOR esté...	RESULTADO
Ascenso/Descenso	Abajo	Apagado	La chimenea se eleva / El ventilador se enciende a la última velocidad usada
Ascenso/Descenso	Arriba	Encendido o apagado	La chimenea desciende / El ventilador se apaga
Alto [3]	Arriba	Encendido / Bajo o medio	La velocidad del ventilador cambia a alta.
Alto [3]	Arriba	Encendido / Alto	El ventilador se apaga / La chimenea permanece arriba
Alto [3]	Abajo	Apagado	No pasa nada
Med [2]	Arriba	Encendido / Bajo o alto	La velocidad del ventilador cambia a media.
Med [2]	Arriba	Encendido / Med	El ventilador se apaga / La chimenea permanece arriba
Med [2]	Abajo	Apagado	No pasa nada
Bajo [1]	Arriba	Encendido / Medio o alto	La velocidad del ventilador cambia a baja.
Bajo [1]	Arriba	Encendido / Bajo	El ventilador se apaga / La chimenea permanece arriba
Bajo [1]	Abajo	Apagado	No pasa nada
Demora	Arriba	Encendido / Alto	El ventilador se enciende en alto 5 minutos > bajo 5 minutos > se apaga La chimenea permanece arriba / el LED de demora destella y el LED de velocidad se ilumina
Demora	Arriba	Encendido / Med	El ventilador se enciende en medio 5 minutos > bajo 5 minutos > se apaga La chimenea permanece arriba / el LED de demora destella y el LED de velocidad se ilumina
Demora	Arriba	Encendido / Bajo	El ventilador se enciende en bajo 5 minutos > se apaga (todos los LED se apagan) La chimenea permanece arriba / el LED de demora destella y el LED de baja se ilumina
Demora	Arriba	Encendido /en modalidad de demora	Modalidad de demora cancelada
Demora	Arriba o abajo	Apagado	No pasa nada

* La modalidad Heat Sentry se desactiva en la modalidad de demora

Cuando este BOTÓN

LED esté iluminado...	y la CHIMENEA esté...	y el VENTILADOR esté...	RESULTADO
Filtro	Arriba o abajo	Encendido o apagado	El LED del filtro se ilumina como recordatorio para limpiar los filtros (aprox. Cada 30 horas). Cuando se presiona el botón de filtro se apaga el LED del filtro iluminado y se restablece el temporizador de uso del filtro.

Presione este BOTÓN...	cuando la CHIMENEA esté...	y el VENTILADOR esté...	RESULTADO
Filtro	Arriba o abajo	Encendido o apagado	Cuando se presiona el botón del filtro cuando el LED del filtro no está iluminado, no pasa nada

Cuando este BOTÓN

LED esté destellando...	y la CHIMENEA esté...	y el VENTILADOR esté...	RESULTADO
Med [2] o Alto [3] LED destellando	Arriba	Encendido / Bajo o medio	<ul style="list-style-type: none"> a. La temperatura de descarga es mayor que la anticipada. Modalidad Heat Sentry activado. b. El ventilador pasa a la siguiente velocidad más alta. c. El LED de velocidad del ventilador se enciende y apaga. d. La velocidad del ventilador puede aumentar, disminuir o permanecer a la velocidad actual dependiendo de la temperatura del aire de descarga. e. Cuando la velocidad del ventilador regresa al ajuste original, el LED de velocidad del ventilador deja de destellar. f. La unidad ya no está en la modalidad Heat Sentry.

Presione este BOTÓN y manténgalo presionado por 1 segundo...

cuando el LED esté...	y el VENTILADOR esté...	RESULTADO
Med [2]	Encendido / cualquier velocidad	Modalidad Heat Sentry desactivada. **
Alto [3]	Encendido / cualquier velocidad	Modalidad Heat Sentry desactivada. **

**Presione cualquier botón para reactivar la modalidad Heat Sentry.

GARANTIA

GARANTIA BROAN LIMITADA POR UN AÑO

Broan garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan reparará o reemplazará, sin costo alguno cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio y uso.

ESTA GARANTIA NO SE APLICA A TUBOS Y ARRANCADORES DE LAMPARAS

FLUORESCENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan causado un accidente, o que hayan sido reparadas o mantenidas inapropiadamente (por otras compañías que no sean Broan), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

LA OBLIGACION DE BROAN DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN, DEBERA SER EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSIGUIENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN A RAIZ DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.


Para calificar en la garantía de servicio, usted debe (a) notificar a Broan al domicilio o al número de teléfono abajo, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe de presentar evidencia de la fecha original de compra.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027 (1-800-637-1453)

PIEZAS DE SERVICIO

CLAVE NO.	76,2 cm (30") DE ANCHO	91,4 cm (36") DE ANCHO	122 cm (48") DE ANCHO	DESCRIPCIÓN
1	97015866	97015867	97015868	CUBIERTA SUPERIOR
2	99140195	99140195	99140195	RESORTE DEL FILTRO
3	99230345	99230345	99230345	REMACHE TUBULAR
4	97015970	97015971	97015972	ESTRUCTURA SOLDADA DE LA CHIMENEA
5	98009357	98009357	98009357	TAPA TERMINAL DERECHA
6	98009358	98009358	98009358	TAPA TERMINAL IZQUIERDA
7	97015973	97015973	97015973	CORREDERA MAQUINADA DE LA CHIMENEA
8	98010013	98010013	98010013	CORREDERA MAQUINADA DE LA CAJA DE VENTILACIÓN
9	99160421	99160421	99160421	TORNILLO RHM DE 10-24 x .375
10	99160419	99160419	99160419	TORNILLO PH FLHD DE 10-24 x .375
11	99271218	99271218	99271218	ALAMBRE DE CONEXIÓN A TIERRA
12	99150471	99150471	99150471	TORNILLO TYP CA PH DE 10-32 x .500
13	97015753	97015754	97015755	FILTRO
14	99710032	99710032	99710032	SEPARADOR
15	99111184	99111184	99111184	TIRAS DE LA CORREDERA
16	97015974	97015975	97015976	ESTRUCTURA SOLDADA DE LA CAJA DE VENTILACIÓN
17	99271210	99271210	99271210	JUEGO DEL CORDÓN
18	99400060	99400060	99400060	CASQUILLO DE ALIVIO DE TENSION
19	99271303	99271303	99271303	COLECTOR DE CABLES
20	99271294	99271294	99271294	ARNÉS DEL DETECTOR DE CALOR
21	99271289	99271289	99271289	TABLERO DE CONTROL
22	97015674	97015674	97015674	CONJUNTO DE MANIVELA
23	97015977	97015977	97015977	SOPORTE DEL MOTOR DE ENGRANAJE
24	99080513	99080542	99080542	MOTOR DE ENGRANAJE
25	97015692	97015692	97015692	CONJUNTO DEL CONTROL REMOTO
26	98009802	98009801	98009800	PARTE INFERIOR DE LA CAJA DE VENTILACIÓN FRONTAL
27	97015696	97015978	97015979	CUBIERTA DEL MOTOR DE ENGRANAJE DE LOS MODELOS DE VENTILADORES INTERNOS
	97015980	97015981	97015982	CUBIERTA DEL MOTOR DE ENGRANAJE DE LOS MODELOS DE VENTILADORES EXTERNOS
28	98008158	98008158	98008158	CUBIERTA DE LA ABERTURA DE LA CAJA DE VENTILACIÓN
29	98009773	98009773	98009773	ABRAZADERA DE LA CAJA DE VENTILACIÓN
30	99260488	99260488	99260488	TUERCA WHIZ DE 10-24
31	97015700	97015700	97015700	CONJUNTO DE LA CAJA ESPIRAL
32	98008150	98008150	98008150	CUBIERTA DE LA CAJA ESPIRAL
33	98008157	98008157	98008157	ABRAZADERA DEL CAPACITOR
34	98008167	98008167	98008167	ESTRUCTURA SOLDADA DE LA CAJA ESPIRAL, EXT.
35	99080362	99080362	99080362	MOTOR CON CAPACITOR
36	99020247	99020247	99020247	RODETE DEL VENTILADOR
37	99100484	99100484	99100484	AISLADOR DE MONTAJE DEL MOTOR
38	99260477	99260477	99260477	TUERCA WHIZ DE 1/4-20
39	99271293	99271293	99271293	DETECTOR DE CALOR
40	97015903	97015903	97015903	PLACA ADAPTADORA
41	98010005	98010005	98010005	PLACA DE SALIDA
42	99271304	99271304	99271304	COLECTOR DE CABLES
43	99400042	99400042	99400042	CASQUILLO DE ALIVIO DE TENSION
44	97015983	97015983	97015983	INTERFAZ DEL USUARIO

PIEZAS DE SERVICIO



MODÈLE	LARGEUR	VENTILATEUR
DD0130SS	76,2 cm (30")	interieur de 500 pcm
DD0136SS	91,4 cm (36")	interieur de 500 pcm
DD0148SS	122 cm (48")	interieur de 500 pcm
DDEX30SS	76,2 cm (30")	exterieur, modèle EB6, EB9, EB12, ou EB15 (achat séparément)
DDEX36SS	91,4 cm (36")	exterieur, modèle EB6, EB9, EB12, ou EB15 (achat séparément)
DDEX48SS	122 cm (48")	exterieur, modèle EB6, EB9, EB12, ou EB15 (achat séparément)



AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlure ou que des vêtements s'enflamment en traversant les brûleurs, une hotte de modèle de la télécommande **DOIT** être installée à au moins 10,2 cm (4") des brûleurs de la cuisinière. Consultez les instructions à la page 34 "INSTALLATION DE LA SURFACE DE CUISSON".

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT



AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES, SUIVEZ CES DIRECTIVES:

1. Utilisez ce produit en suivant les recommandations du fabricant. Pour toute question, contactez le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de réparer ou de nettoyer cette hotte, coupez le courant au panneau d'alimentation et verrouillez-en l'accès afin d'éviter que le courant ne soit accidentellement remis en fonction. S'il vous est impossible de le verrouiller, apposez un indicateur voyant sur le panneau comme, par exemple, une étiquette de couleur vive.
3. L'installation de la hotte ainsi que le câblage électrique doivent être effectués par une ou des personnes compétentes selon les normes et les règles en vigueur, incluant celles qui régissent la prévention des incendies.
4. Une circulation d'air efficace est requise afin d'assurer la combustion et l'évacuation complète des gaz par le tuyau d'évacuation (cheminée) des équipements à combustion et pour prévenir les retours d'air. Conformez-vous aux normes et mesures de sécurité pour les fabricants d'appareils de chauffage publiées par la "National Fire Protection Association (NFPA)" et par la "American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)", ainsi qu'aux normes en vigueur dans votre région.
5. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, prenez garde d'endommager les fils électriques ou autres installations qui pourraient être dissimulés.
6. Les installations ventilées doivent toujours être reliées à des conduits rejetant l'air à l'extérieur.
7. Afin de diminuer les risques d'incendie, n'utilisez que des conduits de ventilation en métal.
8. Ne pas installer ce produit en plaçant le commutateur directement derrière un brûleur ou un élément. La distance entre le commutateur et le bord du brûleur doit être au minimum de 10 cm (4").
9. Ne pas porter de vêtements amples ou accrochants lors de l'utilisation de cet appareil. Ils pourraient s'enflammer au contact de l'un des brûleurs ou des éléments de la cuisinière.
10. Ne jamais laisser un enfant seul ou sans surveillance à proximité de cet appareil lors de son utilisation.
11. Ce ventilateur doit être relié à une mise à la terre.

AVERTISSEMENT



AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D'INCENDIE POUVANT SE DÉCLANCHER SUR LA SURFACE DE CUISSON:

1. Ne jamais laisser sans surveillance des unités de surface réglées à feu vif. En plus de générer de la fumée, les débordements de graisse peuvent prendre feu. Chauffer les huiles lentement à feu doux ou moyen.
2. Toujours mettre en marche la hotte durant la cuisson à feu vif ou la cuisson d'aliments à flamber.
3. Nettoyer régulièrement les ventilateurs d'aération. On ne doit tolérer aucune accumulation de graisse sur le ventilateur ou sur le filtre.
4. Utiliser une casserole de grosseur appropriée. Toujours utiliser une batterie de cuisine proportionnelle à l'élément de surface.

AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE BLESSURES POUVANT SURVENIR LORSQU'UN FEU SE DÉCLENCHE SUR LA SURFACE DE CUISSON, SUIVEZ CES DIRECTIVES:

1. **ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau en métal puis éteignez la cuisinière. **PRENEZ GARDE AUX BRÛLURES.** Si vous ne parvenez pas à éteindre immédiatement les flammes, **ÉVACUEZ LES LIEUX ET CONTACTEZ VOTRE POSTE LOCAL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES.**
2. **NE VOUS EMPAREZ JAMAIS D'UN PLAT QUI S'EST ENFLAMMÉ** – Vous risqueriez de vous brûler.
3. **N'UTILISEZ JAMAIS D'EAU**, incluant les linges à vaisselles ou serviettes mouillés car cela peut provoquer une violente explosion de vapeur.
4. Utilisez un extincteur **SEULEMENT** si:
 - A. Il s'agit d'un extincteur de classe ABC et que vous savez comment vous en servir.
 - B. Il s'agit d'un petit feu qui ne se propage pas ailleurs que sur la cuisinière.
 - C. Vous avez appelé votre poste local de lutte contre les incendies.
 - D. Vous pouvez combattre le feu tout en ayant accès à une sortie.

* Basé sur "Kitchen Fire Safety Tips" édité par NFPA.

ATTENTION



1. Pour ventilation générale seulement. Ne l'utilisez pas pour évacuer les vapeurs ou matériaux dangereux ou que peuvent exploser.
2. Pour éviter d'endommager les coussinets du moteur et des turbines bruyantes et/ou mal équilibrées, assurez que l'unité motrice est exempte de poussière provenant des murs en pierres sèches et la construction.
3. Nettoyer souvent les filtres et les surfaces grasses.
4. Ne réparer ou remplacer que les pièces recommandées dans ce manuel. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

INSTALLATEUR: Remettez ce manuel au propriétaire de maison et électrique inspecteur.


PRÉPARATION

Installation du ventilateur intérieur

Ce ventilateur encastré est conçu pour évacuer les contaminants de l'air lors de l'utilisation d'une surface de cuisson au gaz ou électrique. Il peut être installé dans un îlot, une péninsule ou un comptoir conventionnel appuyé contre un mur.

Pour l'installation, procédez simplement comme suit :

- Découpez l'ouverture dans le comptoir.
- Installez l'appareil dans l'armoire.
- Raccordez les conduits et effectuez les connexions électriques.
- Installez la surface de cuisson.



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
120 VCA • 60 Hz • 4,0 A


Remarque : Le débit d'air élevé de cet appareil peut affecter la flamme de certaines surfaces de cuisson au gaz. Cet effet est NORMAL et inoffensif, mais il peut être corrigé en réduisant la vitesse de la soufflerie.

Installation du ventilateur extérieur

Ce ventilateur encastré est conçu pour évacuer les contaminants de l'air lors de l'utilisation d'une surface de cuisson au gaz ou électrique. Il peut être installé dans un îlot, une péninsule ou un comptoir conventionnel appuyé contre un mur.

Pour l'installation, procédez simplement comme suit :

- Découpez l'ouverture dans le comptoir.
- Installez l'appareil dans l'armoire.
- Installez le Modèle 331H, 332H, 335, ou 336 Ventilateur Extérieur
- Raccordez les conduits et effectuez les connexions électriques.
- Installez la surface de cuisson.



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

120 VCA • 60 Hz • 6,0 A (max.)


Remarque : Le débit d'air élevé de cet appareil peut affecter la flamme de certaines surfaces de cuisson au gaz. Cet effet est NORMAL et inoffensif, mais il peut être corrigé en réduisant la vitesse de la soufflerie.

PRISE DES MESURES

Tous les appareils

1. Consultez les instructions d'installation pour connaître les dimensions de la surface de cuisson, du découpage à effectuer dans le comptoir et les exigences pour l'armoire. Le modèle DD0130SS & DDEX30SS s'insèrent dans la plupart des armoires de 76,2 cm (30") de largeur, le modèle DD0136SS & DDEX36SS dans la plupart des armoires de 91,4 cm (36") de largeur, et le modèle DD0148SS & DDEX48SS dans la plupart des armoires de 122 cm (48") de largeur. Il est cependant recommandé d'utiliser des armoires plus grandes pour faciliter l'installation.
2. La profondeur des surfaces de cuisson peut varier beaucoup d'un modèle à l'autre. Il est possible que l'installation des deux appareils soit particulièrement serrée.


Faites particulièrement attention aux points encerclés ci-contre pouvant nuire éventuellement. Un comptoir à rebord surélevé (A) ou à dossier arrondi (B) risque de ne pas offrir une surface plate suffisamment grande pour permettre une installation adéquate. Une surface plate de 5,08 cm (2") est nécessaire derrière la plaque de cuisson et une distance de 4,45 cm (1-3/4") est requise entre l'arrière de la plaque de cuisson et le fond de l'armoire.



PRISE DES MESURES (SUITE)


Installation du ventilateur intérieur

VUE DE CÔTÉ DE LA HOTTE



Installation du ventilateur extérieur


VUE DE CÔTÉ DE LA HOTTE



PRÉPARATION DES CONDUITS


Installation du ventilateur intérieur

1. Le ventilateur encastré intérieur est conçu pour des conduits de 8,3 cm x 25,4 cm (3-1/4" x 10") (ou transformés en conduits ronds de 15,3 cm / 6"). Il existe trois directions possibles pour la sortie avec un ajustement latéral pour un parfait alignement du conduit.
2. Pour un rendement optimal : Choisissez pour les conduits le trajet le plus court possible avec un minimum de coudes et de transitions. Assurez-vous que les solives du plancher, les montants des murs, les câbles électriques et les tuyaux de nuisent pas.
3. L'évacuation est plus efficace lorsque les conduits ne dépassent pas 12,2 m (40 pi) de longueur ou l'équivalent. L'illustration ci-dessus indique l'équivalent en longueur d'un coude rond de 25,4 cm (10"). La longueur des conduits droits plus l'équivalent pour les coudes ne doit pas excéder 12,2 m (40 pi).



Installation du ventilateur extérieur

1. Le ventilateur encastré intérieur est conçu pour des conduits de 8,3 cm x 35,6 cm (3-1/4" x 14") (ou transformés en conduits ronds de 20,3 cm / 8"). Il existe trois directions possibles pour la sortie avec un ajustement latéral pour un parfait alignement du conduit.
2. Pour un rendement optimal : Choisissez pour les conduits le trajet le plus court possible avec un minimum de coudes et de transitions. Assurez-vous que les solives du plancher, les montants des murs, les câbles électriques et les tuyaux de nuisent pas.
3. L'évacuation est plus efficace lorsque les conduits ne dépassent pas 12,2 m (40 pi) de longueur ou l'équivalent. L'illustration ci-dessus indique l'équivalent en longueur d'un coude rond de 25,4 cm (10"). La longueur des conduits droits plus l'équivalent pour les coudes ne doit pas excéder 12,2 m (40 pi).



<p>COUDE DE 15,3 cm (6") ROND.</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 2,4 m (8 PI)</p>	<p>TRANSITION DE 8,3 cm X 25,4 cm (3-1/4 po X 10") À 15,3 cm (6") ROND.</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 0,61 m (2 PI)</p>	<p>COUDE À 90° DE 8,3 cm X 25,4 cm (3-1/4" X 10")</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 4,3 m (14 PI)</p>
--	--	--

<p>COUDE DE 20,3 cm (8") ROND.</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 3,4 m (11 PI)</p>	<p>TRANSITION DE 8,3 cm x 35,6 cm (3-1/4 po x 14") À 20,3 cm (8") ROND.</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 1,5 m (5 PI)</p>	<p>COUDE À 90° DE 8,3 cm x 35,6 cm (3-1/4" x 14")</p> <p>ÉGALE UN CONDUIT DROIT DE 5,8 m (19 PI)</p>
---	---	--




REMARQUE : L'équivalent en longueur pour les chapeaux de toit et de mur a été pris en considération. Ne pas inclure ces éléments dans votre calcul.

REMARQUE : L'équivalent en longueur pour les chapeaux de toit et de mur a été pris en considération. Ne pas inclure ces éléments dans votre calcul.

PRÉPARATION DU DÉCOUPAGE DE L'ARMOIRE

Installation du ventilateur

ATTENTION : AVANT DE DÉCOUPER L'ARMOIRE POUR LES CONDUITS, assurez-vous que les solives du plancher, les montants des murs, les câbles électriques et les tuyaux de nuisent pas.



PRÉPARATION DU CÂBLAGE

Installation du ventilateur intérieur

1. Le ventilateur encastré intérieur consomme 4 AMPÈRES et nécessite un circuit de 120 VCA, 60 Hz.
2. L'unité est munie d'un cordon électrique de 45,7 cm (18") avec une fiche à trois broches. Prévoyez l'installation d'une prise avec mise à la terre à un endroit permettant le branchement du cordon.

IMPORTANT – POSITION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE :

Si le modèle DD0130SS est installé dans une armoire de 76,2 cm (30") de largeur...

ou le modèle DD0136SS est installé dans une armoire de 91,4 cm (36") de largeur...

ou le modèle DD0148SS est installé dans une armoire de 122 cm (48") de largeur...

...la prise ne peut pas être fixée au fond de l'armoire.

Dans ce cas, le boîtier de la hotte occupe presque toute la largeur de l'armoire. Vous pouvez alors :

- installer la prise électrique sur les côtés ou sur le plancher de l'armoire – à au moins 30 cm (12") du fond.
- installer la prise électrique sur un montant du mur derrière l'armoire – à un endroit où elle ne sera pas masquée par la hotte, puis percer un trou d'accès dans le fond de l'armoire.

Installation du ventilateur extérieur

1. Le ventilateur encastré extérieur consomme 6 AMPÈRES et nécessite un circuit de 120 VCA, 60 Hz.
2. L'unité est munie d'un cordon électrique de 45,7 cm (18") avec une fiche à trois broches. Prévoyez l'installation d'une prise avec mise à la terre à un endroit permettant le branchement du cordon.

IMPORTANT – POSITION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE :

Si le modèle DDEX30SS est installé dans une armoire de 76,2 cm (30") de largeur...

ou le modèle DDEX36SS est installé dans une armoire de 91,4 cm (36") de largeur...

ou le modèle DDEX48SS est installé dans une armoire de 122 cm (48") de largeur...

...la prise ne peut pas être fixée au fond de l'armoire.

Dans ce cas, le boîtier de la hotte occupe presque toute la largeur de l'armoire. Vous pouvez alors :


- installer la prise électrique sur les côtés ou sur le plancher de l'armoire – à au moins 30 cm (12") du fond.
- installer la prise électrique sur un montant du mur derrière l'armoire – à un endroit où elle ne sera pas masquée par la hotte, puis percer un trou d'accès dans le fond de l'armoire.

PRÉPARATION DE LA HOTTE

Installation du raccord de conduit ventilateur intérieur / extérieur


Ce ventilateur encastré est transporté avec le raccord de conduit se dirigeant vers le fond de l'unité. Si vous souhaitez changer cette orientation, suivez les étapes ci-dessous.

1. Placez la hotte sur le dos sur une table ou une surface de travail droite.
2. Enlevez les 4 écrous et les 2 profilés.
3. Enlevez les 2 vis et le couvercle du moteur.
4. Placez soigneusement le ventilateur sous la bride inférieure de la hotte, la sortie de 8,3 x 25,4 cm (3¼" x 10") (8,3 x 35,6 cm (3¼" x 14") pour ventilateurs extérieurs) tournée dans la direction souhaitée.
5. Branchez la prise du moteur.
6. Remplacez le couvercle du moteur et les 2 vis à métal.
7. Remplacez les 2 profilés et engagez les 4 écrous, sans serrer.
8. Glissez le ventilateur à gauche ou à droite à la position souhaitée. Utilisez la plaque-couvercle (fournie) pour fermer toute ouverture inutile.
9. Serrez les 4 écrous pour fixer le dessus du ventilateur. Utilisez les vis supplémentaires (fournies) dans la bride inférieure pour fixer le bas du ventilateur.



DÉCOUPAGE DU COMPTOIR

1. Tracer et découper la forme de la table de cuisson dans le comptoir, suffisamment vers l'AVANT afin de pouvoir insérer le conduit vertical derrière elle.
2. Insérer la table de cuisson et la glisser vers l'avant aussi loin que possible. Centrer l'appareil et le placer d'équerre avec le bord du comptoir.




3. Placer le gabarit de plastique contre le rebord arrière de la table de cuisson tout en le centrant correctement. Tracer le contour du gabarit afin de marquer l'ouverture du conduit vertical.
4. Retirer la table de cuisson du comptoir.
5. Découper l'ouverture du conduit vertical en prenant garde de ne pas ébrécher le rebord du comptoir.

INSTALLATION DE L'UNITÉ

Tous les modèles

1. Placez la hotte dans l'ouverture. Allongez les **brides de nivellement** jusqu'au plancher de l'armoire afin que la hotte s'appuie bien droite. (Remarque : vous pouvez enlever les brides de nivellement et les fixer dans une autre position. La bride inférieure peut être retournée vers l'intérieur si les dimensions de l'armoire sont très justes.)
2. Fixez la hotte au comptoir comme suit : tenez la hotte contre l'arrière de l'ouverture du comptoir et serrez les deux **vis de montage** (à chaque bout de l'appareil) sous le comptoir. Utilisez une cale de bois entre la vis et le dessous des comptoirs de granite.
3. Vissez les **brides de nivellement** au plancher de l'armoire. Serrez les vis en maintenant la bride de chaque côté de l'unité.




INSTALLATION DES CONDUITS

Installation du ventilateur



1. Découpez les trous dans l'armoire, le mur ou le plancher.
2. Installez le chapeau de toit ou de mur et travaillez en progressant vers l'armoire. Installez tous les **conduits, coudes et transitions** tel que prévu. Recouvrez tous les joints de ruban adhésif pour qu'ils soient parfaitement étanches.
3. Raccordez le **conduit** (et la transition, si nécessaire) à la hotte. Au besoin, **DESSERREZ** les écrous et les **vis** qui maintiennent le ventilateur, et **glissez-le** à gauche ou à droite pour l'aligner avec le conduit. Resserrez les vis et les écrous.

Remarque : Un collet de 8,3 x 25,4 cm (3/4" x 10") (8,3 x 35,6 cm (3/4" x 14") pour ventilateurs extérieur) est offert aux installateurs qui préfèrent riveter les conduits à l'appareil. Cette pièce permet d'enlever le ventilateur et de le remonter facilement à des fins d'entretien sans déranger les conduits.



CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Installation du ventilateur intérieur



ATTENTION : Le câblage doit être effectué par un électricien qualifié conformément aux codes et aux normes en vigueur.

1. Installez une boîte électrique standard avec une prise à trois broches dans l'armoire. Vérifiez que le cordon électrique de la hotte puisse facilement l'atteindre.
2. Acheminez le câble d'alimentation jusqu'à l'armoire et raccordez-le à la prise.
3. Branchez le cordon électrique de la hotte dans la prise. Assurez-vous que le cordon est loin de la chaleur dégagée par la surface de cuisson.

Installation du ventilateur extérieur



ATTENTION : Le câblage doit être effectué par un électricien qualifié conformément aux codes et aux normes en vigueur.



1. Installez une boîte électrique standard avec une prise à trois broches dans l'armoire. Vérifiez que le cordon électrique de la hotte puisse facilement l'atteindre.
2. Acheminez le câble d'alimentation jusqu'à l'armoire et raccordez-le à la boîte électrique et à la prise.
3. Le ventilateur extérieur ne doit pas excéder un **courant nominal de 6,0 ampères**.
4. Acheminez un câble à deux brins et à fil de terre entre le ventilateur et la boîte électrique de la plaque d'adaptateur. Enlevez la couverture de boîte de câblage.
5. Raccordez le socle de câblage au câble d'alimentation du ventilateur. Raccordez le noir avec le noir, le blanc au blanc et le vert au vert ou au fil nu.
6. Refermez la boîte électrique.
7. Branchez le cordon électrique de la hotte dans la prise. Assurez-vous que le cordon est loin de la chaleur dégagée par la surface de cuisson.

INSTALLATION DE LA SURFACE DE CUISSON

Tous les modèles

1. Alignez la surface de cuisson avec la hotte et fixez-la en place.

Remarque : Il est nécessaire de bien aligner la cuisinière et la hotte afin d'éviter toute obstruction au moment de relever ou d'abaisser le conduit d'aération. Un jeu de 1 à 2 mm (1/32 - 1/16") est nécessaire entre l'arrière de la surface de cuisson et l'avant du couvercle de la hotte.



Remarque : La télécommande doit être montée dans le comptoir à au moins 10 cm (4") des éléments ou brûleurs.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE HAUT/BAS (FACULTATIF)

Tous les modèles

Quand utiliser la télécommande HAUT/BAS

Vous devez utiliser la télécommande HAUT/BAS si votre surface de cuisson comporte un brûleur situé à moins de 10 cm (4") du bouton HAUT/BAS de la cheminée d'évacuation.

La télécommande HAUT/BAS peut être utilisée par commodité pour actionner le mouvement HAUT/BAS de la cheminée (même si les brûleurs sont situés à plus de 10 cm (4") du bouton HAUT/BAS de la cheminée d'évacuation).

Comment utiliser la télécommande HAUT/BAS

Ne placez pas la télécommande à un endroit où elle pourrait gêner les travaux culinaires, là où vous déposez des chaudrons chauds ou à un endroit où des liquides chauds risquent de l'éclabousser.

La télécommande HAUT/BAS désactive la fonction HAUT du bouton HAUT/BAS de la cheminée d'évacuation.


Installation

1. À l'aide du gabarit de droite, disposez les 3 trous sur le comptoir de cuisine. Marquez les centres des trois trous à percer.
2. Percez soigneusement les trous au travers du comptoir. Prenez garde de ne pas abîmer ou écailler la surface lors du perçage.
3. Sortez la télécommande du sachet de plastique. Alignez la télécommande avec les trois trous en vous assurant qu'elle est parallèle avec le devant du comptoir.
4. Sortez du sachet les deux écrous à oreilles en nylon et vissez-les sur les deux tiges filetées de la télécommande, sous le comptoir. **Ne les serrez qu'à la main.**




AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlure et éviter d'incendier vos vêtements en étendant la main au-dessus des brûleurs, la télécommande doit être posée à au moins 10 cm (4") de tout brûleur.

5. Retirez le câble du sachet et branchez-le à l'arrière de la télécommande, sous le comptoir. Acheminez le câble jusqu'au coin inférieur droit de la hotte encastrée. Branchez l'extrémité du câble dans la hotte, tel qu'illustré.
6. Enroulez l'excédent de câble et attachez-le afin d'éviter d'endommager le fil avec les objets rangés dans l'armoire.



**COUPER SUR
LA LIGNE POINTILLÉE**



UTILISATION ET ENTRETIEN

Tous les modèles



AVERTISSEMENT : Coupez toujours le courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Actionnez toujours la hotte encastrée avant de commencer à cuisiner afin de créer un courant d'air dans la cuisine. Laissez aussi fonctionner la hotte quelques minutes pour purifier l'air après avoir éteint la cuisinière. Votre cuisine n'en sera que plus propre et étincelante. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche, le conduit d'aération s'élève.

Nettoyage

Nettoyez les surfaces peintes avec un détergent doux. NE PAS UTILISER D'ABRASIF, DE LAINE D'ACIER NI DE POUDRES À RÉCURER. Nettoyez la soufflerie avec un aspirateur. Ne plongez pas la soufflerie dans l'eau.


Lavez les deux filtres d'aluminium/acier inoxydable dans une solution de détergent doux ou au lave-vaisselle. Retirez-les du conduit d'aération en tirant sur la languette située en haut des filtres.

Entretien/réparation

Il peut s'avérer nécessaire d'enlever la hotte encastrée de l'armoire pour entretenir ou réparer certaines pièces, telles que le moteur du ventilateur ou le mécanisme du conduit d'aération. Débranchez d'abord la surface de cuisson et enlevez celle-ci. Suivez les étapes inverses du "MONTAGE DE L'APPAREIL" pour enlever la hotte de l'armoire.

ARRIÈRE DU GABARIT DE LA TÉLÉCOMMANDE

UTILISATION



Appuyez sur ce BOUTON...	si la cheminée est...	et le VENTILATEUR est sur...	RÉSULTAT
Haut/Bas 	En bas	Arrêt	La cheminée s'élève / le ventilateur démarre au dernier régime utilisé
Haut/Bas 	En haut	Marche ou Arrêt	La cheminée s'abaisse / le ventilateur s'arrête
Maximum [3]	En haut	Marche / Minimum ou Moyen	Le ventilateur passe au régime maximum
Maximum [3]	En haut	Marche / Maximum	Le ventilateur s'arrête / la cheminée reste levée
Maximum [3]	En bas	Arrêt	Aucun mouvement
Moyen [2]	En haut	Marche / Minimum ou Maximum	Le ventilateur passe au régime moyen
Moyen [2]	En haut	Marche / Moyen	Le ventilateur s'arrête / la cheminée reste levée
Moyen [2]	En bas	Arrêt	Aucun mouvement
Minimum [1]	En haut	Marche / Moyen ou Maximum	Le ventilateur passe au régime minimum
Minimum [1]	En haut	Marche / Minimum	Le ventilateur s'arrête / la cheminée reste levée
Minimum [1]	En bas	Arrêt	Aucun mouvement
Arrêt différé 	En haut	Marche / Maximum	Le ventilateur est au Maximum 5 min. au Minimum 5 min. > Arrêt La cheminée reste levée / la DEL « arrêt différé » clignote et la DEL « vitesse » s'allume
Arrêt différé 	En haut	Marche / Moyen	Le ventilateur est au régime Moyen 5 min. au Minimum 5 min. > Arrêt La cheminée reste levée / la DEL « arrêt différé » clignote et la DEL « vitesse » s'allume
Arrêt différé 	En haut	Marche / Minimum	Le ventilateur est au Minimum 5 min. > Arrêt (toutes DEL éteintes) La cheminée reste levée / la DEL « arrêt différé » clignote et la DEL « Minimum » s'allume
Arrêt différé 	En haut	Marche / en mode Arrêt différé	Le mode Arrêt différé est annulé
Arrêt différé 	Haut ou Bas	Arrêt	Aucun mouvement

* Le détecteur de chaleur est désactivé en mode Arrêt différé

Lorsque la DEL de ce BOUTON est allumée...

est allumée...	et la cheminée est...	et le VENTILATEUR est sur...	RÉSULTAT
Filtre	En haut ou en bas	Marche ou Arrêt	La DEL « Filtre » s'allume pour vous rappeler de nettoyer les filtres (environ tous les 30 jours) Le bouton Filtre éteint la DEL « Filtre » et remet la minuterie d'utilisation des filtres à zéro.

Appuyez sur ce BOUTON...	si la cheminée est...	et le VENTILATEUR est...	RÉSULTAT
Filtre	En haut ou en bas	Marche ou Arrêt	Si la DEL « Filtre » est éteinte, le bouton Filtre n'a aucun effet

Lorsque la DEL de ce BOUTON clignote...

et la cheminée est...	et le VENTILATEUR était...	RÉSULTAT
En haut	Marche / Minimum ou Moyen s'enclenche	a. La température d'évacuation est plus élevée que prévue – le mode Détecteur de chaleur ou Maximum [3] clignote b. Le ventilateur passe au prochain régime supérieur c. La DEL du régime du ventilateur clignote. d. Le régime du ventilateur peut augmenter, diminuer ou rester le même selon la température de l'air d'évacuation. e. Lorsque le ventilateur revient au régime de départ - la DEL du régime du ventilateur cesse de clignoter f. La hotte n'est plus alors en mode Détecteur de chaleur.

Appuyez sur ce BOUTON

et maintenez-le pendant 1 seconde...	si la DEL...	et le VENTILATEUR est sur...	RÉSULTAT
Moyen [2]	Clignote	Marche / tout régime	Le mode Détecteur de chaleur est désactivé. **
Maximum [3]	Clignote	Marche / tout régime	Le mode Détecteur de chaleur est désactivé. **

** Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le mode Détecteur de chaleur.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE BROAN

Broan garantit à l'acheteur consommateur original de ses produits qu'ils sont exempts de vice de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat original. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

Durant cette période d'un an, Broan, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s'avèrera défectueux et ayant été utilisé normalement et d'une manière non abusive.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES STARTERS DE TUBES FLUORESCENTS NI LES TUBES FLUORESCENTS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inadéquat ou d'une réparation (autre que par Broan), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période d'un an tel que spécifié pour la garantie exprimée. Certains États ou provinces ne permettent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

L'ENGAGEMENT DE BROAN À RÉPARER OU À REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX AYANT UN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou indirects. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre ou d'un État à l'autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan à l'adresse ou numéro de téléphone mentionnée ci-dessous, (b) donner le numéro ou le modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat original du produit en question.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027 (1-800-637-1453)

PIÈCES DE RECHANGE

Légende	76,2 cm (30") Largeur	91,4 cm (36") Largeur	122 cm (48") Largeur	Description
1	97015866	97015867	97015868	HAUT DE LA HOTTE
2	99140195	99140195	99140195	RESSORT DE FILTRE
3	99230345	99230345	99230345	RIVET AVEUGLE
4	97015970	97015971	97015972	SOUDURE DE CHEMINÉE
5	98009357	98009357	98009357	CAPOT D'EXTRÉMITÉ DR
6	98009358	98009358	98009358	CAPOT D'EXTRÉMITÉ GA
7	97015973	97015973	97015973	GUIDE DE CHEMINÉE USINÉ
8	98010013	98010013	98010013	GUIDE DE BOÎTE À AIR USINÉ
9	99160421	99160421	99160421	VIS RHM 10-24 x 0,375
10	99160419	99160419	99160419	VIS 10-24 x 0,375 PH FLHD
11	99271218	99271218	99271218	FIL DE MISE À LA TERRE
12	99150471	99150471	99150471	VIS 10-32 x 0,500 TYP CA PH
13	97015753	97015754	97015755	FILTRE
14	99710032	99710032	99710032	CALE
15	99111184	99111184	99111184	BANDES COULISSANTES
16	97015974	97015975	97015976	SOUDURE DE BOÎTE À AIR
17	99271210	99271210	99271210	ENSEMBLE DE CORDON
18	99400060	99400060	99400060	BAGUE ANTIFRICTION
19	99271303	99271303	99271303	SOCLE DE CÂBLAGE
20	99271294	99271294	99271294	SOCLE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR
21	99271289	99271289	99271289	CONSOLE DE COMMANDE
22	97015674	97015674	97015674	ENSEMBLE DE MANIVELLE
23	97015977	97015977	97015977	BRIDE DE MOTO-RÉDUCTEUR
24	99080513	99080542	99080542	MOTO-RÉDUCTEUR
25	97015692	97015692	97015692	ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE
26	98009802	98009801	98009800	DESSOUS AVANT DE LA BOÎTE À AIR
27	97015696	97015978	97015979	CAPOT DE MOTO-RÉDUCTEUR POUR MODÈLES À VENTILATEUR INTERNE
	97015980	97015981	97015982	CAPOT DE MOTO-RÉDUCTEUR POUR MODÈLES À VENTILATEUR EXTERNE
28	98008158	98008158	98008158	CAPOT D'OUVERTURE DE BOÎTE À AIR
29	98009773	98009773	98009773	BRIDE DE BOÎTE À AIR
30	99260488	99260488	99260488	ÉCROU À RONDELLE 10-24
31	97015700	97015700	97015700	ENSEMBLE DE BOÎTE DE DÉFILEMENT
32	98008150	98008150	98008150	COUVERCLE DE BOÎTE DE DÉFILEMENT
33	98008157	98008157	98008157	BRIDE DE CONDENSATEUR
34	98008167	98008167	98008167	EXT - SOUDURE DE BOÎTE DE DÉFILEMENT
35	99080362	99080362	99080362	MOTEUR À CONDENSATEUR
36	99020247	99020247	99020247	ROUE À AILETTES
37	99100484	99100484	99100484	ISOLATEUR DE BRIDE DE MOTEUR
38	99260477	99260477	99260477	ÉCROU À RONDELLE 1/4-20
39	99271293	99271293	99271293	DÉTECTEUR DE CHALEUR
40	97015903	97015903	97015903	PLAQUE D'ADAPTATEUR
41	98010005	98010005	98010005	PLAQUE D'ÉVACUATION
42	99271304	99271304	99271304	SOCLE DE CÂBLAGE
43	99400042	99400042	99400042	BAGUE ANTIFRICTION
44	97015983	97015983	97015983	INTERFACE UTILISATEUR

PIÈCES DE RECHANGE

