

Danby® Designer

Owner's Use and Care Guide Guide d'utilisation et soin de Propriétaire

Model • Modèle

DWC458BLS



CAUTION: Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

ATTENTION: Avant de faire fonctionner cette machine, lisez et suivez toutes les consignes de sécurité de ce guide en premier lieu.

WINE COOLER

Table of Contents	1
Important Safety Information	3
Operating Instructions	4
Door Reversal Instructions	6
Care and Cleaning	7
Troubleshooting	8
Warranty	9

CABINET À VIN

Table des Matières	10
Informations de Sécurité Importantes	12
Instructions de Fonctionnement	13
Instructions d'inversion de Porte	15
Soins et Entretien	16
Dépannage	17
Garantie	18

WELCOME

Welcome to the Danby family. We're proud of our quality products and we believe in dependable service. You'll see it in this easy-to-use manual and you'll hear it in the friendly voices of our consumer service department.

Tel:1-800-26- Danby®

Best of all, you'll experience these values each time you use your wine cooler. That's important, because your new appliance will be part of your family for a long time.

Before using your wine cooler: Write down the model and serial numbers below. They can be found on a label located on the back of the wine cooler. May we suggest that you staple your receipt to this manual. You will need it to obtain service under warranty.

Model No.: _____

Serial No.: _____

Date Purchased: _____

NEED HELP?

Before you call for service, there are a few things you can do to help us serve you better.....

Read this manual:

It contains instructions to help you use and maintain your wine cooler properly.

If you received a damaged appliance:

Immediately contact the dealer (or builder) that sold you the wine cooler.

Save time and money:

Check the Troubleshooting section before calling. This section helps you solve common problems that may occur.

If you do need service, you can relax knowing help is only a phone call away.

Tel: 1-800-26- Danby®



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING - SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING DANGER, RISK OF CHILD ENTRAPMENT

An empty refrigerated appliance is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket, latches, lids, lock and/or doors from unused or discarded appliances, or take some other action to guarantee it harmless.

DON'T WAIT, DO IT NOW!

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electrical shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See “Grounding Instructions” section below.
 - Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if the appliance has been damaged or dropped.
 - Do not splice the power cord that is equipped with this appliance.
 - Keep power cord away from heated surfaces.
 - Do not immerse power cord, plug or the appliance itself in water.
 - Do not use this product near water- for example, in a wet basement, near a swimming pool or near a sink.
 - Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
 - Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
 - Do not store perishable food items such as (but not limited to) meats and dairy products in your wine cooler. • Store wine in sealed bottles only.
 - See door surface cleaning instructions in the Care and Cleaning section of this manual.
 - Do not cover or block any openings on the appliance.
 - This appliance is intended for household use only. Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
 - This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
-

GROUNDING INSTRUCTIONS

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
 - This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
 - Consult a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
 - If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
 - For best operation, plug this appliance into its own electrical outlet to prevent flickering of lights, blowing of fuse or tripping of circuit breaker.
 - Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
 - Do not use an adapter plug with this appliance. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.
-

LOCATION

DO...


- Select a location with a strong, level floor.
- Allow 5 inches of space between the back of the appliance and any adjacent wall.
- Avoid direct sunlight and heat. Direct sunlight may affect the acrylic coating; heat sources nearby will cause higher electricity consumption.

DO NOT...

- Use this appliance outdoors: This appliance is intended for household use only. Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
- Build this appliance into an enclosure: This appliance is designed for a free-standing application only and is not intended to be “built-in”.

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES OF YOUR WINE COOLER



1) Magnetic Door Gaskets: Tight fitting seals retain cooling power and humidity levels.

2) Tempered Glass Door: Tinted for UV protection while still allowing for easy interior viewing.

3) Stainless Steel Trim, Wood Shelves

4) Electronic Controls: To regulate the temperature of your Wine Cooler.

5) Leveling Legs

AjMadison
Your Appliance Authority™
800-570-3355

CONTROLS OF YOUR WINE COOLER


1) Run: Indicator light illuminates to signify the cooling mode is currently in operation.

2) Temp. Set Display: Display screen shows current set temperature you've selected for the cabinet.

3) Display: Display screen shows current cabinet temperature.

4) °C/°F: Adjacent indicator light denotes which scale of temperature is displayed.

5) Temp. Increase Button: Used to increase the temperature in the cabinet.
Temp. Decrease Button: Used to lower the temperature in the cabinet.



OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)

SETTING THE TEMPERATURE

IMPORTANT: In the event of a power failure, wait 3 to 5 minutes before restarting.



- To switch the display between the Fahrenheit (°F) and Celsius (°C) scale, depress the increase and decrease temperature control buttons simultaneously for approximately five (5) seconds.
- The temperature range can be set as low as 39°F (4°C) or as high as 64°F (18°C) to suit your specific wine storage requirements. Each depression of the increase or decrease temperature buttons will allow you to adjust the temperature in 1° increments within the aforementioned range.
- You may view your 'set' temperature at any time by briefly depressing either the increase or decrease temp. button. The set temperature will flash in the display area for 5 seconds before the display resumes showing the current cabinet temperature.

WINE STORAGE

IMPORTANT: Store wine in sealed bottles only.

To achieve the maximum storage capacity of 45 (750mL) bottles, follow these stocking instructions:


- 1) Stock the top 5 full width shelves with 7 bottles per shelf, positioned as in Fig. A.
- 2) Stock the bottom 2 half width shelves with 5 bottles per shelf, positioned as in Fig. B. This will give you a max. capacity of 45 bottles.



SHELF INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Do not cover racks with aluminum foil or any other material that will prevent adequate air circulation within the cabinet.

To remove a rack from its locked position, tilt the rack as shown in Fig. C and pull outward. To re-install, ensure the rack is resting securely on the support brackets and push the rack inward until it locks into place.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR REVERSAL

NOTE: You will require a #2 Phillipshead screwdriver and an adjustable wrench.

- 1) Unplug the unit from the electrical outlet (if connected) and lay it on its back.
- 2) Remove the screws from the lower hinge assembly.
- 3) Pull the door downward to remove it from the cabinet of the Wine Cooler.
- 4) Remove the upper hinge pin from the top left side of the cabinet and reinstall it on the top right side.
- 5) Remove the plastic cap from the left side of the door frame and reinstall it on the right side of the doorframe (the previous pin location).
- 6) Carefully reposition the door on the cabinet and push up until the top hinge pin is inserted into the top of the door.
- 7) While the door remains closed, install the lower hinge assembly.
- 8) Close the door and return the unit into its upright position (wait 60 minutes before reconnecting power to the Wine Cooler), verify the door alignment and proper seal against the cabinet.



CARE AND CLEANING

WARNING

- Be certain the power is off before cleaning any part of this appliance.
- Allow the wine cooler door to remain open for a few minutes after manual cleaning to air out and dry the inside of the wine cooler cabinet.

CLEANING THE INSIDE

IMPORTANT: Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the wine cooler.

Walls, Floor, Inside Window, and Shelves:

Water deposits and dust can be removed with a damp, soft cloth.

CLEANING THE OUTSIDE

IMPORTANT: Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the wine cooler. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance.

Outer Case:

It's important to keep the area clean where the door seals against the cabinet. Clean this area with a sudsy cloth. Rinse and then dry.

Door surface:

Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Control Panel and Door:

Wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasive or sharp objects on the panel, as they can damage it. Some paper towels may also scratch the control panel and door glass.

800-570-3355

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1) No Power.	<ul style="list-style-type: none"> • A fuse in your home may be broken or a circuit breaker tripped. • Power surge. • Plug not fully inserted into wall outlet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace fuse or reset circuit breaker. • Unplug the wine cooler, wait a few seconds, then plug it back in. • Make sure the 3-prong plug on the wine cooler is fully inserted into the outlet.
2) Cabinet Temperature too high.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature set too high. • Door(s) not shut properly, or opened excessively. • Recently added a large quantity of warm bottles to the cabinet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verify the temperature control setting; adjust if necessary. • Ensure that the doors are fully closed and that the gaskets are sealing against the cabinets. Open the doors only as needed and for short periods of time. • Limit the quantity of warm bottles introduced at one time. Attempt to phase in the load introduction if possible.
3) “Clicking” noise.	<ul style="list-style-type: none"> • This audible ‘clicking’ noise may be heard as the wine cooler ends or begins a cooling cycle. 	<ul style="list-style-type: none"> • No user intervention necessary; this sound is normal.
4) Condensation on the cabinet and/or doors.	<ul style="list-style-type: none"> • High humidity conditions in the home. • Door(s) not shut properly, or opened excessively. 	<p>The condensation will subside once humidity conditions return to normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the doors are fully closed and that the gaskets are sealing against the cabinets. Open the doors only as needed and for short periods of time.

Danby[®] *Designer*

LIMITED WINE COOLER WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

First 18 Months During the first eighteen (18) months, any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

To obtain Service Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to wine or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power Failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes.
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service

In Home Service on models with a capacity greater than 25 bottles.

Danby Products Limited
PO Box 1778, 5070 Whitelaw RD, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc.
PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

BIENVENUE

Bienvenue dans la famille Danby. Nous sommes fiers de nos produits de qualité et croyons au bien fondé de fournir une assistance fiable à nos clients. Vous le découvrirez parce que ce guide facile d'utilisation et vous pourrez l'entendre en provenance des voix amicales de notre service d'assistance à la clientèle.

Tel:1-800-26- Danby®

Mais, ce qui est encore mieux, vous pourrez bénéficier de ces valeurs à chaque utilisation de votre refroidisseur de vin. Ceci est important parce que votre nouveau appareil fera partie de votre famille pour long temps.

Enregistrez ici les numéros de modèle et de série. Ces numéros se trouvent sur l'étiquette au dos de l'appareil. Agrafez votre reçu d'achat à l'intérieur de ce guide. Il sera requis pour faire une réclamation de la garantie.

Numéro de Modèle.: _____

Numéro de Série: _____

Date d'achat: _____

BESOIN D'ASSISTANCE?

Voici quelques contributions que vous pouvez effectuer avant de faire un appel de service, pour nous aider à mieux vous servir:

Lisez ce guide:

Il comprend des instructions pour vous assister à l'utilisation et l'entretien adéquats de votre refroidisseur de vin.

Si votre appareil neuf est avarié:

Communiquez immédiatement avec le revendeur (ou le fabricant).

Épargnez temps et argent:

Avant de faire un appel de service, révisez le chapitre intitulé "Dépannage". Ce chapitre vous aidera à solutionner des problèmes communs qui pourraient survenir. Si une réparation est requise, vous pouvez avoir l'esprit tranquille parce que de l'aide ne sera l'affaire que d'un appel téléphonique.

Tél: 1-800-26- Danby®

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT DANGER : RISQUE D'EMPRISONNEMENT POUR LES ENFANTS!

Un appareil réfrigéré vide est une attraction très dangereuse aux enfants. Enlevez la garniture, les verrous, les couvercles, la serrure et/ou les portes des appareils inutilisés ou jetés, ou prenez une autre mesure pour la garantir inoffensive.

NE PAS ATTENDRE! LE FAIRE MAINTENANT!

L'utilisation inexacte de la prise correctement mise à la terre peut avoir comme conséquence un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou une personne qualifiée de service si les instructions au sol ne sont pas complètement comprises, ou si le doute existe si l'appareil est correctement être mise à la terre.

PRÉCAUTIONS

- Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez le seulement dans une prise correctement mise à la terre. Référez-vous au chapitre "Instructions de mise à la terre" ci-dessous.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou fiche électrique endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil a été endommagé ou échappé.
- N'épissez pas le cordon électrique.
- Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.
- N'immersez pas le cordon ou sa fiche dans aucun liquide.
- N'utilisez pas cet appareil près de bassins d'eau, par exemple dans un sous-sol détrempé, près d'une piscine ou d'un évier.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou vapeurs corrosives dans/près de cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins aux quelles il est conçu comme indiqué dans ce guide.
- Ne placez pas les articles périssables de nourriture dans votre refroidisseur de vin (pour exemple, les viandes et les produits laitiers).
- Entreposez le vin dans des bouteilles scellées seulement.
- Référez-vous aux instructions de nettoyage du fini de la porte se trouvant au(x) chapitre(s) de Soins et Entretien de ce guide.
- Ne recouvrez pas ou n'obstruez aucune ouverture de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement. N'entreposez ni n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil ne devrait être réparé par du personnel qualifié. Pour tout examen, réparation ou réglage, contactez votre centre de service le plus rapproché.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre procure un chemin direct de contournement du courant pour prévenir l'électrocution des manipulateurs de l'appareil.
- Cet appareil est muni d'un cordon comprenant une fiche et fil de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
- Si les directives de mise à la terre ne sont pas tout à fait comprises ou en cas de tout doute relatif à la mise à la terre appropriée de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un technicien qualifié.
- Si la prise murale est une prise à 2 branches, c'est votre obligation, et la responsabilité vous en incombe, de la faire remplacer par une prise à trois branches adéquatement mise à la terre.
- Pour un meilleur rendement et pour éviter que les ampoules d'éclairage de la résidence soient affectées d'un affaîssement de tension, ou que le fusible ou disjoncteur du circuit ne grille ou ne se déclenche, dédiez un circuit individuel d'alimentation à la machine à glaçons (prise (double) unique sur le circuit).
- Sous aucun prétexte il est permis de couper ou d'enlever la troisième branche (mise à la terre) de la fiche du cordon électrique.
- N'utilisez pas d'adaptateur de fiche avec cet appareil.
- N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil. Si le cordon électrique de l'appareil ne rejoint pas la prise murale, faites installer une prise plus rapprochée par un électricien ou un technicien qualifié.

ENDROIT

À FAIRE ...


- Choisir un endroit avec un plancher solide et au niveau.
- Laisser un espace de 12.7cm (5po) entre l'arrière de l'appareil et tout mur adjacent.
- Éviter l'exposition au soleil direct et à la chaleur. Le soleil direct peut affecter la couche d'acrylique. Les sources de chaleur à proximité peuvent causer une plus grande consommation d'électricité.

À NE PAS FAIRE...

- Utiliser cet appareil à l'extérieur: Cet appareil a été conçu pour usage domestique seulement. Ne pas faire fonctionner ou entreposer cet appareil à l'extérieur.
- Incorporer cet appareil dans une armoire: Cet appareil est conçu pour une utilisation autonome seulement et n'est pas prévu pour être encastré.

CONSIGNES D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE REFROIDISSEUR DE VIN



1) Joint Étanche Magnétique: Le joint étanche permet de conserver le niveau de température et d'humidité à l'intérieur du cabinet.

2) Portes en Verre Trempé: Teinté pour protéger contre les rayons UV tout en permettant de voir facilement le contenu du cabinet.

3) Étagères en bois avec le bord d'acier inoxydable

4) Affichage et Controls Électroniques: Affichage et relage de la température du refroidisseur de vin.

5) Pieds Adjustables



COMMANDES DE VOTRE REFROIDISSEUR DE VIN

1) Activation: Le voyant s'allume pour indiquer que le cycle de refroidissement est présentement en marche.


2) Affichage électronique: L'écran affiche la température courante du cabinet et la température demandée par réglage.

3) Affichage: L'écran de visualisation montre la température courante de coffret.

4) °C/°F: Le voyant de signalisation adjacent dénote quelle balance de la température est montrée.

5) Bouton d'augmentation de la température: Utilisé pour augmenter la température dans le coffret.

Bouton de diminution de la température: Utilisé pour abaisser la température dans le coffret.



CONSIGNES D'UTILISATION (suite)

RÉGLAGE DU TEMPÉRATURE

IMPORTANT: En cas de panne de courant, attendez de 3 à 5 minutes avant de redémarrer.



- Pour commuter l'affichage entre Fahrenheit (°F) la balance Celsius (°C) diminuez-le les boutons réglés de commande de diminution et d'augmentez simultanément pendant approximativement cinq (5) secondes.
- La température ambiante peut être placée aussi basse que 39°F (4°C) ou aussi haut que 64°F (18°C) pour satisfaire à vos exigences spécifiques de stockage de vin. Chaque dépression des boutons de la température d'augmentation ou de diminution te permettra d'ajuster la température dans des incréments de 1 degré dans la marge mentionnée ci-dessus.
- Vous pouvez regarder votre température de set de `à tout moment en enfonçant brièvement l'augmentation ou le bouton de la température de diminution. La température d'ensemble clignotera dans la zone d'exposition pour 5 secondes avant que l'affichage reprend montrer la température courante de coffret.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DE VIN

Important: Stockez le vin dans des bouteilles scellées seulement.

Pour réaliser la capacité de stockage maximum de 45 bouteilles (750mL), suivez ces instructions de bas:


- 1) Stockez les 5 étagères de grande largeur principales avec 7 bouteilles par étagère, placée comme dans Fig. A.
- 2) Stockez demi d'étagères de largeur du fond 2 avec 5 bouteilles par étagère, placée comme dans Fig. B. Ceci te donnera une capacité maximale de 45 bouteilles.



INSTRUCTIONS D'ÉTAGÈRE

IMPORTANT: Ne couvrez les supports de papier d'aluminium ou d'aucun autre matériel qui empêcheront à circulation d'air proportionnée dans le coffret.


Pour enlever un support de sa position verrouillée, inclinez le support suivant les indications de fig. C et tirez à l'extérieur. Pour réinstaller, assurez que le support se repose solidement sur les supports et poussez l'intérieur de support jusqu'à ce qu'il ferme à clef sur l'endroit.



CONSIGNES D'INSTALLATION

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE

- 1) Débrancher l'appareil de la prise électrique (si branché) et le déposer avec l'arrière à plat sur le sol.
- 2) Enlever les vis de la charnière du bas.
- 3) Tirer la porte vers le bas pour l'enlever du cabinet du centre de breuvages.
- 4) Retirez l'axe de la charnière supérieure en haut à gauche de la porte et l'installer en haut à droite de la porte.
- 5) Enlever le capuchon de plastique du côté gauche de porte et le installer sur le côté droit de porte (l'endroit de l'axe de la charnière supérieure précédente).
- 6) Replacer soigneusement la porte sur le cabinet et remontez-la jusqu'à ce que l'axe de la charnière supérieure entre dans le haut de la porte.
- 7) Pendant que la porte est fermée, installer la charnière du bas.
- 8) Fermer la porte et remettre l'appareil debout (attendre 60 minutes avant de brancher de nouveau le cabinet à vin), vérifier l'alignement de la porte et l'étanchéité contre le cabinet.



SOINS ET ENTRETIEN

ATTENTION

- Soyez certain que la puissance est au loin avant de nettoyer n'importe quelle partie de cet appareil.
- Permettez à la porte de refroidisseur de vin de rester ouverte pendant quelques minutes après le nettoyage manuel pour aérer dehors et pour sécher l'intérieur du coffret de refroidisseur de vin.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

IMPORTANT: N'employez jamais aucuns décapants commerciaux ou abrasifs ou objet pointu sur n'importe quelle partie du refroidisseur de vin.

Parois, Plancher, Intérieur de la Visière et Tablettes:

Certaines éclaboussures d'eau et poussières peuvent être essuyées avec des essuie-tout. D'autres taches peuvent nécessiter un linge humide.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

IMPORTANT: N'utilisez pas de produits nettoyants comprenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur la cabinet de vin. L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer le fini de l'appareil.

Extérieur de l'armoire:

Il est important de garder la région de scellement de la porte sur l'armoire propre. Nettoyez avec un tissu savonneux, rincez le région et puis séchez.

Garniture du Porte:

N'utilisez que des détergents doux, non abrasifs, appliqué avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez abondamment.

Verre du Porte:

Essuyez avec un chiffon humide asséchez bien. N'utilisez pas de d'abrasifs ou d'objets acérés sur le panneau, ceci pourrait l'endommager.

AJ Madison
Your Appliance Authority™
800-570-3355

DÉPANNAGE

Si aucune des suggestions ci-dessus ne corrigent le problème, communiquez avec notre service d'assistance au
1-800-26-Danby® (1-800-263-2629)

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
1) N'est pas alimenté	<ul style="list-style-type: none"> • Un fusible de votre panneau de distribution peut être grillé ou le disjoncteur déclenché. • Surtension. • La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur. • Débranchez la refroidisseur de vin et attendez quelques secondes, et puis rebranchez la. • Assurez-vous que la fiche à 3 branches de la refroidisseur de vin est complètement insérée dans la prise.
2) La température dans la cabinet et trop haut.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage du température . • Les portes ne sont pas fermées correctement ou son ouverte trop-souvent. • Stocké une grande quantité de bouteilles chaudes dans le cabinet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la commande est à la bonne arrangement. • Assurez-vous que les portes sont fermées et que les joint étanches sont contre le coffret. Ouvrez les portes seulement quand nécessaire. • Limitez la quantité de bouteilles chaudes qui sont stockées dans le cabinet en même temps.
3) Bruit de "Cliquets"	<ul style="list-style-type: none"> • Bruit normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune intervention requise puis que ce bruit est normal durant le fonctionnement de l'appareil. Ce bruit de 'cliquetis' peut être entendu lorsque l'appareil débute ou termine un cycle de refroidissement.
4) L'eau de condensation sur le coffret et/ou les portes.	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau de humidité élevé dans la maison. • Les portes ne sont pas fermées correctement ou son ouverte trop-souvent. 	<ul style="list-style-type: none"> • La formation de l'eau de condensation s'arrêtera quand le niveau d'humidité retour à normale. • Assurez-vous que les portes sont fermées et que les joint étanches sont contre le coffret. Ouvrez les portes seulement quand nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE RAFRAÎCHISSEURS DE VINS

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Les pièces en plastique sont garanties pour trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Première 18 mois Pendant les première dix-huit (18) mois, toutes pièces électriques de ce produit s'avèrent défectueuses, y compris les unités ayant des systèmes obturés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficier du service sous garantie Danby réserve le droit de limiter le rayon du "Service au domicile" selon la proximité d'un dépôt de service autorisé. Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service en dehors des limites du "Service au domicile" au dépôt de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues.

Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la vin ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- 1) Panne de courant;
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil;
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil;
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel;
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.);
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée.

Service sous-garantie

Service au domicile sur modèles d'une capacité plus de 25 bouteilles.

Danby® Designer

Model • Modèle
DWC458BLS

For service, contact your nearest service depot or call:
1-800-26-**Danby**[®]
(1-800-263-2629)
to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez:
1-800-26-**Danby**[®]
(1-800-263-2629)
qui vous recommandera un centre régional.

WINE COOLER

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call Danby toll free.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- **Product Type**
- **Model Number**
- **Part Description**

CABINET À VIN

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque d'information sur la paroi arrière de l'appareil.

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles de votre centre régional de service autorisé. Pour exiger le service et/ou le nom de votre centre de service régional, signalez le numéro sans frais de Danby.

Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service:

- **Genre de produit**
- **Numéro de modèle**
- **Description de la pièce**