

smart
CHOICE®

Limited Warranty

Smart Choice™ Parts and Accessories are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from date of purchase. If this product is found to be defective, return to place of purchase for replacement. Smart Choice® or Electrolux Home Products, Inc. shall not be liable for damages or delays caused by defects in material or workmanship, improper installation, consequential loss, service call costs, installation or reinstallation costs, or by failure due to normal wear.

Garantía Limitada

Las partes y accesorios Smart Choice™ están garantizados contra defectos de material y mano de obra por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Si este producto se encuentra defectuoso, regréselo al lugar de compra para su reemplazo. Smart Choice® y Electrolux Home Products, Inc. no se hace responsable por daños o retrasos ocasionados por defectos de material o mano de obra, la instalación incorrecta, pérdidas, costos de llamadas telefónicas por servicios, costos de instalación o reinstalación o por fallas ocasionadas por el uso normal.

WARNING! ELECTRIC SHOCK HAZARD

Observe all national and local codes and ordinances for electrical and plumbing connections. Make sure electrical power has been disconnected at fuse box or circuit breaker box. The dishwasher must be connected to a grounded metal, permanent wiring system. The equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the appliance's equipment grounding terminal or lead. Do not connect the dishwasher to the power supply until the appliance is permanently grounded. Failure to follow this warning could result in death or serious injury.

This power supply has a 3-pronged grounded plug. The cord must be plugged into a compatible 3-pronged grounding wall receptacle, grounded in accordance with all national and local codes and ordinances. If a properly installed wall receptacle is not available, it is the responsibility of the customer to have a properly grounded receptacle installed. The wall receptacle should be within easy reach of this power supply cord. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD!** Such use can result in fire, electrical shock, or other personal injury.



¡Avertencia! RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Siga todos los códigos y leyes nacionales y locales para conexiones eléctricas y de plomería. Asegúrese de haber desconectado el suministro eléctrico en la caja de fusibles o de la caja de circuito eléctrico. El lavaplatos debe ser conectado a un sistema de cableado permanente de metal puesto a tierra. El conductor de puesta a tierra del equipo debe ser instalado con los conductores del circuito y conectado al la terminal o cinta de conexión a tierra del equipo. No conecte el lavaplatos al suministro eléctrico hasta que el electrodoméstico esté debidamente puesto a tierra. El incumplimiento de esta advertencia podría resultar en lesiones graves o muerte.

Este suministro eléctrico cuenta con un enchufe de 3 clavijas con puesta a tierra. El cordón debe ser enchufado a un toma corriente compatible de 3 alvéolos con puesta a tierra de acuerdo con todos los códigos y leyes nacionales y locales. Si no cuenta con un toma corriente debidamente instalado, es responsabilidad del cliente instalar un toma corriente debidamente puesto a tierra. El toma corriente debe estar en un lugar accesible al alcance del cableado eléctrico. **¡NO USE UNA EXTENSION!** Esto puede causar un incendio, choque eléctrico u otras lesiones personales.



Smart Choice™

Installation Instructions

Stainless Steel Dishwasher Installation Kit with Power Cord


Kit de instalación para los Lavaplatos de acero inoxidable con cable de alimentación

Tools required:
Herramientas neccesarios:




"T" Connection
Conexión en estilo de "T"

Fig. 1




$\frac{3}{8}$ " Threaded Connection
Codo Roscado de $\frac{3}{8}$ "

Fig. 2




Roll of Plumber's Sealant Tape
Cinta sellante del plomero

Fig. 6




Garden Hose Connection
Codo de manguera de jardin

Fig. 3




Strain Relief
Buje de Quita Tensión

Fig. 4



Wire Nuts
Tuercas para las cables

Fig. 7



WARNING
ELECTRIC SHOCK HAZARD
Please read these instructions carefully.

¡Avertencia!
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
Lea todas las instrucciones con cuidado, por favor.

smart
CHOICE®



Installation Instructions

Stainless Steel Dishwasher Installation Kit with Power Cord

Fig. 5

1. Waterline Connection

- Locate the hot and cold water supply lines under the kitchen sink.
- IMPORTANT: Turn off both hot and cold water supply lines.**
- Disconnect the kitchen faucet hot water riser tube from the shut off valve.
- Install the water supply "T" compression tube fitting (Figure 1) on the end of the hot water faucet riser tube. **IMPORTANT: Do not overtighten.**
- Connect the water supply "T" compression fitting to the hot water shut off valve.
- Connect braided stainless steel waterline to the 3/8" water supply "T" connection.

2. Dishwasher Connection

Determine the type of water fill valve used on your dishwasher:

If the valve has a 3/8" threaded connection, then go to step 2b.

If the dishwasher has a hose bib connection, go to step 2h.

2b. 3/8" Threaded Connection on the Dishwasher Water Valve:

- Wrap the threads of the elbow with two turns of plumber's sealant tape (Fig. 6) to ensure a leak-proof connection.
- Connect the threaded end of the elbow to the dishwasher's inlet water valve and tighten.
- Run the braided stainless steel waterline to the underside of the dishwasher.
- Remove and discard the compression nut and compression ferrule from the elbow installed in step 2c above.
- Connect the 3/8" compression nut (on the braided stainless steel waterline) to the elbow installed in step 2c above.

IMPORTANT: Do not overtighten.

2h. "Garden Hose" Connection on the Dishwasher Water Valve:

- Verify that the hose washer is in the elbow before installation.
- Connect the "Garden Hose" elbow to the dishwasher inlet valve. **Do NOT use the plumber's sealant tape on the dishwasher inlet valve.**
- Hand tighten the "Garden Hose" elbow on the dishwasher inlet valve and add 1/4 turn.
- Run the braided stainless steel waterline to the underside of the dishwasher.
- Connect the 3/8" compression nut (on the braided stainless steel waterline) to the elbow installed in step 2j above.

IMPORTANT: Do not overtighten.

3. Check for Leaks

- Turn on the hot and cold water supply valves under the sink.
- Carefully inspect for leaks along the braided stainless steel connector and ALL connections.
- Tighten connections if leaks are found.

4. Electrical Supply Connections (WARNING: ELECTRICAL SHOCK HAZARD!)



POWER CORD SHOULD NOT BE PLUGGED INTO AN OUTLET UNTIL ALL STEPS ARE COMPLETED!

- Make sure electrical power has been disconnected at the fuse box or circuit breaker box.
- Remove access panel at the bottom of the dishwasher.
- Remove the electrical junction box cover located behind the access panel at the bottom of the dishwasher. The electrical connection wiring for the dishwasher (black and white wires) are located inside this junction box.
- Locate the UL listed strain-relief bushing included in the hardware kit (Figure 4).
- Remove the lock nut from the strain relief bushing. Push the strain relief bushing into the round opening of the junction box to stabilize wiring. The lock nut should be installed on the strain relief bushing inside the junction box.
- Attach green grounding wire, by either wrapping it around the grounding screw and tighten or connect to ground wire in the junction box.
- Connect the power cord's "hot" wire (identified by the SMOOTH insulation) to the dishwasher's black wire using the wire nut provided (Fig. 7) (Note: Wire nuts should be tight).
- Connect power cord's "neutral" wire (identified by the RIBBED insulation) to the dishwasher's white wire with the wire nut provided (Fig. 7) (Note: Wire nuts should be tight).
- Tighten strain-relief bushing screws and lock nut to stabilize the power cord wiring. Check all connections to assure they are secure. Replace the junction box cover.
- Make sure electrical power has been restored at the fuse box or circuit breaker box and plug the power cord into the outlet.
- Test for proper electrical operation by running your dishwasher through a fill, wash and drain cycle.

Refer to Figure 5 – "Electrical Connections"
Do not plug in power cord until all steps are complete!

- Insert the power cord (wire exposed) into box through strain-relief bushing installed in step 4e.

Inspect for leaks again (step 3).




If you are complete according to manufacturer's instructions and these kit instructions, you are now ready to use your dishwasher!

Instrucciones de instalación

smart
CHOICE®

Kit de instalación para los Lavaplatos de acero inoxidable con cable de alimentación

3-Prong Grounded Wall Receptacle
Conexión eléctrica trifásica de pared



1. Conexión de la línea de agua

- Localice las líneas de agua de cobre para el agua caliente y fría debajo del fregadero de la cocina.
- IMPORTANTE: Cierre ambas líneas de agua (caliente y fría).**
- Debajo del fregadero, desconecte el tubo vertical de suministro de agua caliente de la válvula de cierre principal.
- Instale la conexión de compresión para la fuente de agua en estilo de T (*Figura 1*) en el extremo del tubo vertical de suministro de agua caliente. **IMPORTANTE: Tenga cuidado de no apretar demasiado.**
- Conecte la conexión de compresión para la fuente de agua en estilo de T a la válvula de cierre principal de agua caliente.
- Conecte la tuerca de $\frac{3}{8}$ " en un extremo de la línea de agua de acero inoxidable suministrada en este paquete, y esta a su vez con la fuente de agua en estilo de T. Apriete la tuerca.

2. Conexión del Lavaplatos

Determine el tipo de válvula de llenado de agua utilizado en el lavaplatos.

Si la válvula tiene una conexión de $\frac{3}{8}$ " de pulgada revise el **paso 2b**.

Si el lavaplatos tiene una conexión del estilo de una manguera de jardín, revise el **paso 2h**.

Conexión de $\frac{3}{8}$ " en la válvula de agua del Lavaplatos:

- Si el lavaplatos tiene una conexión de $\frac{3}{8}$ " tipo rosca en la válvula de agua, use el codo de $\frac{3}{8}$ " tipo rosca suministrado con el kit (*Figura 2*). El codo del estilo de una "manguera de jardín" (*Figura 3*) no se utilizará con este tipo de instalación.
- Envuelva las roscas de los codos con dos vueltas de teflón (o cinta blanca de plomería) suministrado en el kit para asegurar una conexión a prueba de fuga de agua.
- Conecte el extremo tipo rosca del codo a la válvula de entrada de agua del lavaplatos y apriete.
- Coloque la línea de agua de acero inoxidable suministrada por debajo del lavaplatos.
- Remueva y deseche la tuerca de compresión del codo instalado en el **paso 2c** previamente mencionado.
- Conecte la tuerca de compresión de $\frac{3}{8}$ " en la línea de acero inoxidable suministrada en este paquete al codo instalado en el **paso 2c** previamente mencionado.

IMPORTANTE: No apretar demasiado.

Estilo de "manguera de jardín" en la válvula de agua del Lavaplatos:

- Si el lavaplatos tiene una conexión estilo "manguera de jardín" utilice el montaje suministrado con el kit (*Figura 3*). Los adaptadores para conexión de $\frac{3}{8}$ " y el teflón (o cinta blanca) suministrados en este kit no serán utilizados en este tipo de instalación.
- Verifique que la arandela de la manguera está en el codo provisto antes de la instalación.
- Conecte el codo estilo "manguera de jardín" a la válvula de entrada de agua del lavaplatos. No utilice el teflón (o cinta blanca) en la válvula de entrada de agua del Lavaplatos.
- Apriete a mano el codo estilo "manguera de jardín" a la válvula de entrada de agua del lavaplatos y añada un giro de $\frac{1}{4}$ de vuelta.
- Coloque la línea de agua de acero inoxidable suministrada por debajo del lavaplatos.
- Conecte la tuerca de compresión de $\frac{3}{8}$ " en la línea de acero inoxidable suministrada en este paquete a el codo instalado en el **paso 2j** previamente mencionado.

IMPORTANTE: No apretar demasiado.

3. Compruebe si hay fugas de agua

- Abra las válvulas de suministro de agua caliente y fría debajo del fregadero.
- Inspeccione cuidadosamente que no haya fugas a lo largo de la línea de agua de acero inoxidable suministrada en este paquete y de las demás conexiones igualmente.
- Apriete las conexiones si se encuentra alguna fuga de agua.

4. Conexiones de suministro eléctrico ¡Avertencia! RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Asegúrese de que la energía eléctrica ha sido desconectada de la caja de fusibles o caja de circuito eléctrico.
- Retire el panel de acceso en la parte inferior del lavaplatos.
- Quite la cubierta de la caja eléctrica situada detrás del panel de acceso en la parte inferior del lavaplatos. El cableado para la conexión eléctrica (cables negro y blanco) se encuentran dentro de esta caja de conexión.
- Localice el buje (aprobado por UL) que alivia la tensión de la conexión suministrado en el kit de accesorios (*Figura 4*).
- Retire la tuerca de bloqueo del buje de alivio de tensión. Empuje el buje de alivio en la abertura redonda en la caja de conexión eléctrica para estabilizar el cableado. La tuerca de seguridad del buje debe ser instalada dentro de la caja eléctrica de conexión.
- Envuelva el cable verde (tierra) alrededor del tornillo para tierra dentro de la caja eléctrica de conexión y apriete.
- Conecte el cable de alimentación eléctrica "caliente" (identificado por el cable LISO) al cable negro del lavaplatos usando la tuerca de cable suministrada. (Nota: las tuercas deben estar apretadas).
- Conecte el cable de alimentación eléctrica "neutral" (identificado por el cable con RELIEVE) al cable blanco del lavaplatos usando la tuerca de cable suministrada. (Nota: las tuercas deben estar apretadas).
- Apriete los tornillos del buje de alivio de tensión y la tuerca para estabilizar el cableado eléctrico. Revise todas las conexiones para asegurarse que están seguras. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones.
- Asegúrese de que la energía eléctrica ha sido restaurada en la caja de fusibles o caja de conexión eléctrica.
- Pruebe para asegurarse de un adecuado funcionamiento eléctrico con una ciclo completa de su Lavaplatos.

Refiérase a la *Figura 5 "Conexiones Eléctricas"*

- Inserte el cable de alimentación eléctrica (cable expuesto) en la caja a través del buje de alivio de tensión instalado en el **paso 4e**.


Compruebe si hay fugas de agua un otro vez (**paso 3**).



Plumber's Sealant Tape Here Only
(Around threads $\frac{3}{8}$ " elbow)
Cinta Blanca/Teflón aquí solamente
(En torno del codo de $\frac{3}{8}$ ")

$\frac{3}{8}$ " Threaded Elbow
Codo Roscado de $\frac{3}{8}$ "

Power Supply Cord
120v AC - 60HZ
Cable eléctrico de 120 Volts
Corriente Alterna - 60 Hertz



Smooth ("Hot") connects to black dishwasher wire
Liso (Caliente) conecta al cable negro del Lavaplatos

Green wire (Ground)
Cable verde
(Conexión a Tierra)

Ribbed ("Neutral") connects to white dishwasher wire
Con Relieve (Neutral) conecta al cable blanco del Lavaplatos

Junction Box Cover
Cubierta de la caja de conexiones