




BEVERAGE COOLERS RÉFRIGÉRATEURS VITRÉS

Models / Modèles: SCR1536B / SCR1005W / SCR1155W / SCR1400W



Instruction Manual / *Mode d'emploi*

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

**AVANT L'EMPLOI, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
ET LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.**

Write Serial No. (on lower left corner of inside cabinet) here:
Inscrire le numéro de série ici (situé dans le coin inférieur gauche de la vitrine à l'intérieur):

Felix Storch, Inc.
770 Garrison Avenue
Bronx, NY 10474
www.summitappliance.com

TABLE OF CONTENTS

Appliance Safety	3
Important Safeguards	3-4
Location of Parts	5-6
Installation Instructions	7-9
Before Using Your Appliance	7
Installation of Your Appliance	7
Electrical Connection	7-8
Extension Cord	8
Reversing the Door Swing of Your Appliance	8-9
Installing the Stainless Steel Handle	9
Operating Your Appliance	9-11
Control Panel	9-10
Interior Light	10
Sabbath Mode	10
Temperature Memory Function	10
Temperature Alarm / Door Alarm	10-11
Door Lock	11
Shelves	11
Defrosting	11
Care and Maintenance	12
Cleaning Your Beverage Merchandiser	12
Power Failure	12
Vacation Time	12
Moving Your Appliance	12
Energy Saving Tips	12
Troubleshooting	13-14
Limited Warranty	15
<i>Mode d'emploi en français</i>	16-29

APPLIANCE SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. The symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER" or "WARNING".



DANGER means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



WARNING means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

All safety messages will alert you about the potential hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precautions, including the following:



- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.

- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

WARNING

FOLLOW WARNING CALLOUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL

- Use two or more people to move and install appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 90°F (32°C). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of the appliance.
- The size of the fuse (or circuit breaker) should be 15 amperes.
- It is important that the appliance be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched, kinked or damaged during installation.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this *Instruction Manual*.
- Keep fingers out of the “pinch point” areas. Clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

DANGER

Risk of child entrapment!

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous, even if they will “just sit in the garage a few days”.


Before discarding your old refrigerator:

- *Take off the doors*
- *Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.*


- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

LOCATION OF PARTS


MODEL SCR1536B




MODEL SCR1005W



MODEL SCR1155W



MODEL SCR1400W



INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR APPLIANCE

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Install the handle on the door. (See page 9.)

INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE

- The appliance is designed for built-in or free-standing installation for SCR1536B and free-standing installation only for SCR1155W, SCR1400W and SCR1005W.
- **WARNING:** Do not store or install the appliance outdoors.
- Place your Beverage Merchandiser on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level the unit, adjust the front leveling legs.
- For freestanding installation, a clearance of at least 5 inches (127mm) of space for the back and sides of the unit is suggested, which allows the proper air circulation to cool the compressor and condenser for energy savings. For built-in installation, you must allow at least ¼" (6.35mm) of clearance on each side, 1/16" (2mm) at the top and 2" (50mm) at the back to ensure proper service access and ventilation. The air vent at the front of the appliance must never be covered or blocked in any way.
- NOTE: It is recommended that you do not install the appliance near an oven, radiator or other heating source. Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Don't install in a location where the temperature will fall below 60°F (16°C). For best performance, do not install the appliance behind a cabinet door or block the base grille.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the Beverage Cooler into an exclusive, properly grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center.

ELECTRICAL CONNECTION



WARNING

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified electrician or an authorized service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three-prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC ~ 60Hz three-prong grounded electrical outlet. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

To prevent accidental injury, the cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling.


The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheating. Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

REVERSING THE DOOR SWING OF YOUR APPLIANCE (ONLY FOR MODEL SCR1536B)

This unit has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please follow the reversal instructions shown below.



NOTE: All parts removed must be saved to allow the door swing to be reversed.


1. Remove the bottom hinge **2** by unscrewing the four lock screws **1**. Be careful to hold the door firmly after removing the screws. (Fig. 1)
2. Gently pull down to remove the door from the right top hinge and place it on a padded surface to avoid the risk of damage. Then remove right top hinge **7** by unscrewing three screws **6**. (Figs. 2 & 3)
3. Unscrew and transfer pins **4** and **3** of the hinge plate **5** to the opposite side. (Fig. 1)
4. Pop out the cover caps on the left side of the cabinet and use them to cover the screw holes on the right hand side.
5. Screw the alternative left top hinge **8**, included in the fittings, on the left hand side of cabinet. (Fig. 3)

6. Relocate the door to the designated position. Then screw the bottom hinge assembly on the left designated position and tighten it after the door is leveled. (Fig. 1)
7. Remove the handle from the left side of the door and install it on the right side. (See next section.)

INSTALLING THE STAINLESS STEEL HANDLE

This appliance includes a stainless steel handle that is not required to operate the unit. To install the handle, follow the instructions below:


Locate the handle **1** over the pins **3** of the door and tighten the handle by screwing the Allen key grub screws **2**.




OPERATING YOUR APPLIANCE

It is recommended you install the appliance in a place where the ambient temperature is between 72° and 78°F (23°-26°C). If the ambient temperature is above or below the recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate. The range of 36°-43°F (2°-6°C) may not be reached.

CONTROL PANEL



ON/OFF Power

To turn the appliance ON or OFF, touch the  symbol and hold for 5 seconds.

Light

To control the function of the interior light (see INTERIOR LIGHT on page 10).


Up

To increase (warm) the set temperature by 1°C/1°F.

Down

To decrease (cool) the set temperature by 1°C/1°F.

°F/°C Selector

Select the temperature display setting in Fahrenheit or Celsius degree. To change the temperature from Fahrenheit to Celsius or from Celsius to Fahrenheit, press and hold the **Light**  key for 5 seconds.

Setting the Temperature Control

- You can set the temperature by touching the **UP** and **DOWN** symbols. When you first push either of the two buttons, the LED readout will show the temperature set previously. (The temperature preset at the factory is 38°F (3°C).
- The temperature you are setting will increase by one degree each time you touch the **UP** symbol, and will decrease by one degree each time you touch the **DOWN** symbol.
- The range of the temperature control is from 36°F to 43°F.
- To view the set temperature at any time, touch the **UP** or **DOWN** symbol. The set temperature will flash in the display window for 5 seconds. After 5 seconds, the temperature inside the unit will reappear in the display window.

NOTE:

- If the unit is unplugged, or power is lost or turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.
- When you use the unit for the first time or restart the unit after it has been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LED readout. This is normal and is due to the length of the activation time. There should not be a problem once the unit has been running for a few hours.

INTERIOR LIGHT

The interior light makes it easy to view your wine labels and enhances the display of your collection. Touching the LIGHT key toggles between 2 modes of operation for the internal lights: functional (default) mode and showcase mode. If you are in functional (default) mode, the lights will turn on only when the door is open. If you are in showcase mode, the lights will be on whether or not the door is open.

SABBATH MODE

Sabbath mode is available for the observance of certain religious holidays. This mode turns off the displays, interior light and audible alarms and prevents them from turning on again. Normal cooling operations will still take place.

To initiate Sabbath mode, press the **POWER** and **LIGHT** keys at the same time for at least 5 seconds. The indicator light will flash four times to confirm that Sabbath mode is ON. Sabbath mode can be exited by repeating the above process. The Sabbath mode will automatically turn off after 96 hours.

TEMPERATURE MEMORY FUNCTION

In the event of a power interruption (power surge, breaker switch, etc.), the unit will remember the previous temperature settings, and when power is recovered, the cabinet temperature will return to the same set temperature as before the power supply was cut off.

TEMPERATURE ALARM / DOOR ALARM

- An audible alarm sounds if the storage temperature is not cold enough. The temperature display flashes at the same time.
- The cause of the temperature being too high may be:
 - Warm items were placed inside
 - Too much warm ambient air flowed in when the contents were being rearranged or removed
 - Power failure for some time
 - The appliance is faulty.

- The audible alarm is automatically silenced and the temperature display stops flashing when the temperature becomes sufficiently cold again.
- If the door has been left open for more than 60 seconds, the alarm will sound. Pressing the POWER key once will switch off the audible alarm.

DOOR LOCK


Your unit is provided with a lock and key combination.

The keys are located inside the plastic bag that contains the *Instruction Manual*. Insert the key into the lock and turn it counterclockwise to unlock the door. To lock the door, do the reverse operation, making sure the metal pin is engaged completely. Remove the key and put it in a secure place for safekeeping.

SHELVES

To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way open when pulling the shelves out of the rail compartment.

- For easy access to the stored content, you can pull the shelf approximately halfway out of the rail compartment. However this unit was designed with a plastic post on each side of the shelf track to prevent shelf contents from falling.
- When removing the shelf from the inner rails, make sure to remove all shelf contents first. Then move the shelf to the position where the notches in the shelf are exactly aligned with the plastic posts and lift the shelf. In order to replace the shelf, repeat this procedure in reverse.



DEFROSTING

- The unit defrosts automatically under normal operating conditions.
- The evaporator behind the rear wall of the unit defrosts automatically. The condensate collects in the drainage channel behind the rear wall of the unit, and flows through the drainage hole into the drip tray by the compressor where it evaporates.
- However, the frost may be accumulated on the evaporator if the unit is repeatedly opened in a high heat or high humidity location. If this frost pattern does not clear within 24 hours, your unit will require manual defrosting.

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR BEVERAGE MERCHANDISER

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items, including shelves.
- Wash the inside surfaces with a solution of warm water and baking soda (about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water).
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning the area where the controls are located, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
- Do not use steel wool or a steel brush on the stainless steel.

CAUTION:

Failure to unplug the appliance during cleaning could result in electrical shock or other personal injury.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect the contents.

VACATION TIME

- **Short vacations:** Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

MOVING YOUR APPLIANCE

1. Remove all items.
2. Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
3. Turn the adjustable legs up to the base to avoid damage.
4. Tape the door shut.
5. Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also, protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances and out of direct sunlight.
- Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.
- Do not keep the door open any longer than necessary.

TROUBLESHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

Troubleshooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Appliance does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Appliance is not connected to a power supply. • The appliance is turned off. • Tripped circuit breaker or blown fuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Connect the appliance. • Switch on the appliance. • Switch on circuit breaker or replace fuse.
Appliance is not cold enough.	<ul style="list-style-type: none"> • The temperature is not set correctly. • The ambient temperature could require a higher temperature setting. • The door was opened too often. • The door was not closed completely. • Door is not hermetically-sealed. • The condenser is too dirty. • The ventilation opening is blocked or too dusty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the set temperature. • Set a higher temperature. • Do not open the door more often than necessary. • Close door properly. • Check the door seal and clean or replace. • Clean the condenser when necessary. • Clear the obstructions and clean off the dust.
Appliance turns itself on and off frequently.	<ul style="list-style-type: none"> • Room temperature is higher than average. • A large amount of bottles has been added to the unit. • The door is open too often. • The door is not closed completely. • The door gasket does not seal properly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Put the appliance in a cooler place. • Leave the appliance to work for a while until the set temperature has been reached. • Do not open the door more often than necessary. • Close door properly. • Check the door seal and clean or replace.
The light does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Appliance is not connected to a power supply. • Tripped circuit breaker or blown fuse • The light was switched off on the control panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Connect the appliance. • Switch on circuit breaker or replace fuse. • Switch on the light.
Vibrations	<ul style="list-style-type: none"> • The appliance is not properly level. 	<ul style="list-style-type: none"> • Level the appliance with the adjustable feet.
The appliance seems to make too much noise.	<p>The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your appliance. If temperature fluctuations occur, the contraction and expansion of the inner walls may cause popping and cracking noises.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • The appliance is not properly level. 	<ul style="list-style-type: none"> • Level the appliance with the adjustable feet.
The door will not close properly.	<ul style="list-style-type: none"> • The appliance is not properly level. • The door was reversed and not properly installed. • The gasket is dirty. • The shelves are out of position. 	<ul style="list-style-type: none"> • Level the appliance with the adjustable feet. • Check the door hinge and reassemble correctly. • Clean the door gasket. • Check the shelves and refit correctly.

Display shows "E1" or "E2".	<ul style="list-style-type: none"> The air temperature sensor has failed. 	<ul style="list-style-type: none"> Call for service.
The alarm sounds and the temperature display flashes.	<ul style="list-style-type: none"> Has the appliance door been open for longer than 60 seconds? If not, then the temperature has risen higher or fallen lower than the temperature that has been set. This could be due to: <ul style="list-style-type: none"> The appliance door being opened too often. The ventilation opening being covered or too dusty. A lengthy interruption to the power supply. A large number of bottles recently added to the unit. 	<ul style="list-style-type: none"> If yes, close the door. Do not open the door more often than necessary. Clear the obstructions and clean off the dust. Leave the appliance to work for a while until the set temperature has been reached.
The icon "--" is lit up and flashing in the temperature display.	<ul style="list-style-type: none"> The display temperature is out of range. 	<ul style="list-style-type: none"> Only temperatures within the range 0~99°F/-9~37°C can be displayed. If the interior temperature is not within this range, the icon "--" will be displayed instead. That is normal.

LIMITED WARRANTY

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Within the 48 contiguous United States, for one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, warrantor will pay for factory-specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a designated service company. Outside the 48 states, all parts are warranted for one year from manufacturing defects. Plastic parts, shelves and cabinets are warranted to be manufactured to commercially acceptable standards, and are not covered from damage during handling or breakage.

5-YEAR COMPRESSOR WARRANTY

1. The compressor is covered for 5 years.
2. Replacement does not include labor.

ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
7. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES - LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

WARNING! This product may contain chemicals known to the state of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit: www.summitappliance.com/prop65

Chemicals known by the manufacturer to be present in this product in concentrations higher than threshold limits: NONE.

FELIX STORCH, INC.
770 Garrison Avenue
Bronx, NY 10474
Phone: (718) 893-3900
Fax: (718) 842-3093
www.summitappliance.com

The logo for Summit Appliance, featuring the word "SUMMIT" in a bold, blocky, sans-serif font. The letters are black with a white outline, and the "I" and "T" have a slight shadow effect.

For parts and accessory ordering,
troubleshooting and helpful hints, visit:
www.summitappliance.com/support

Printed in China

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité des appareils	17
Mesures de sécurité importantes	17-18
Emplacement des pièces	19-20
Instructions d'installation	21-23
Avant d'utiliser votre appareil	21
Installation de votre appareil	21
Branchements électriques	21-22
Rallonge	22
Inversion de l'ouverture de la porte	22-23
Installation de la poignée en inox	23
Fonctionnement de votre appareil	23-25
Panneau de configuration	23-24
Mode ON/OFF	23
Lumière	23
Haut / Bas	23
Sélecteur °F / °C	23
Réglage de la température	24
Lumière intérieure	24
Le mode sabbat	24
Fonction mémoire de température	24
Alarme de température / Alarme de porte	24
Verrouillage de la porte	25
Étagères	25
Dégivrage	25
Soin et entretien	26
Nettoyage de votre appareil	26
Panne de courant	26
Période de vacances	26
Déplacement de votre appareil	26
Conseils d'économie d'énergie	26
Dépannage	27-28
Garantie limitée	29

SÉCURITÉ DES APPAREILS

Votre sécurité et celle des autres est très importante.



Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et respecter les consignes de sécurité.



« DANGER » signifie que le non-respect de ce message de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.



« AVERTISSEMENT » signifie que la non-observation de cet avis de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, des blessures graves ou la mort.

Tous les messages de sécurité visent à vous alerter au sujet du danger potentiel et vous indiquent comment réduire le risque de blessure, tout en vous informant sur les conséquences du non-respect de ces instructions.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant d'utiliser l'appareil, il doit être correctement mis en place et installé tel que décrit dans ce manuel. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation de cet appareil, veuillez suivre les instructions de base en incluant ce qui suit :



- Branchez sur une prise à 3 broches, ne pas retirer la borne de mise à terre, ne pas utiliser un adaptateur et ne pas utiliser de rallonge.
- Remplacez tous les panneaux avant de mettre l'appareil en fonction.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter uniquement votre appareil. Utilisez des prises qui ne peuvent pas être désactivées par un interrupteur ou par une chaîne.
- Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électrique. Les vapeurs peuvent créer un incendie ou une explosion.
- Avant de procéder à des opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil soit débranchée.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil ou coupez le courant avant de le nettoyer ou de le réparer. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Ne pas tenter de réparer ou de remplacer une partie quelconque de votre appareil à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.



AVERTISSEMENT

SUIVRE LA LÉGENDE « AVERTISSEMENT » CI-DESSOUS LORSQUE APPLICABLE À VOTRE MODÈLE D'APPAREIL.

- Il faut au moins deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Ne pas suivre cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
- Pour assurer une bonne ventilation de l'appareil, le devant de l'unité doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien aéré, avec des températures supérieures à 16°C (60°F) et en dessous de 32°C (90°F). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée contre les intempéries, comme le vent, la pluie et les éclaboussures d'eau.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de fours, grilles ou autres sources de forte chaleur.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et de vidange conformément aux codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA seulement, 60 Hz), avec mise à la terre en conformité avec le code national d'électricité américain (*National Electrical Code*) et les codes et ordonnances locaux, est nécessaire.
- Ne pas plier ou pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
- La taille du fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil soit mis à niveau afin de fonctionner correctement. Il faudra peut-être plusieurs ajustements pour y arriver.
- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie.
- S'assurer que les tuyaux ne sont pas pliés, noués ou endommagés lors de l'installation.
- Vérifiez les fuites après la connexion.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec l'appareil ou ramper à l'intérieur.
- Bien que l'unité ait été testée à l'usine, le premier lot de glaçons doit être jeté à cause du long transit et du temps d'entreposage.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de produits abrasifs à l'intérieur de l'appareil. Ces produits peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prescrit tel que décrit dans ce manuel d'instructions.
- Gardez les doigts en dehors des zones pouvant pincer. Le dégagement entre les portes de l'appareil et celui entre ces dernières et les placards est étroit. Soyez vigilant lors de la fermeture des portes lorsque des enfants sont à proximité.

DANGER!

Risque d'emprisonnement pour les enfants!

Des enfants pris au piège et suffoqués n'est pas un scénario du passé. Les appareils jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont "simplement entreposés dans le garage pendant quelques jours".


Avant de jeter votre vieux réfrigérateur:

- *Enlever les portes*
- *Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.*


- CONSERVER CES INSTRUCTIONS -

EMPLACEMENT DES PIÈCES


Modèle SCR1536B




Modèle SCR1005W



Modèle SCR1155



Modèle SCR1400



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le en position verticale pendant environ 2 heures. Cela permettra de réduire la possibilité d'un dysfonctionnement dans le système de refroidissement, qui pourrait être dû à la manipulation de l'appareil pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Installez la poignée sur la porte. (Voir page 23.)

INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

- Modèles SCR1536B sont conçus pour une installation intégrée ou autonome, tandis que le modèle SCR1005W, SCR1144W et SCR1400W est adapté pour montage libre seulement.
- ATTENTION : Ne pas garder ou installer l'appareil à l'extérieur.
- ATTENTION : Cet appareil est conçu pour l'étalage et le refroidissement de produits médicaux. Ne pas entreposer les denrées périssables ou d'aliments.
- Placez le réfrigérateur sur un plancher assez solide pour le soutenir lorsque complètement chargé. Pour mettre à niveau l'unité, ajuster les pieds de nivellement avant.
- Pour une installation autonome, un espace libre d'au moins 5 pouces (127 mm) d'espace pour l'arrière et les côtés de l'appareil est suggéré, ce qui permet à l'air de circuler pour refroidir le compresseur et le condenseur d'économies d'énergie. Pour une installation intégrée, vous devez laisser au moins ¼" (6,35 mm) d'espace de chaque côté, 1/16" au sommet et 2" par-dessus d'assurer l'accès aux services et la ventilation. Veillez à ce que la grille d'aération à l'avant de l'appareil ne soit jamais couverte ou bloquée d'aucune façon.
- NOTE : Il est recommandé de ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un four, un radiateur ou autre. La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et une source de chaleur peut augmenter la consommation électrique. Ne pas installer dans un endroit où la température descend sous de 16°C (60°F). Pour des performances optimales, ne pas installer l'appareil derrière une porte d'armoire pouvant bloquer la grille de la base.
- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Branchez l'appareil dans une prise murale exclusive et correctement mise à la terre. Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant la puissance électrique et / ou la mise à la terre, doit être posée à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par un électricien qualifié ou un centre de service autorisé.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui se branche dans une prise murale standard à trois bornes afin de minimiser la possibilité de choc électrique.

Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième borne (mise à la terre) du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil requiert une prise de 115/120 volts CA ~ 60Hz à trois bornes, avec mise à la terre. Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que la prise est

correctement mise à la terre. Si seule une prise murale de 2 broches est disponible, il est de votre responsabilité et obligation de la faire remplacer par une prise à 3 broches.

Pour éviter toute blessure accidentelle, le cordon d'alimentation doit être branché derrière l'appareil pour ne pas être exposée ou pendre.


L'appareil doit toujours être branché dans une prise électrique individuelle ayant une tension nominale qui correspond à l'étiquette signalétique de l'appareil. Ceci assure une meilleure performance et évite de surcharger les circuits électriques, ce qui pourrait provoquer un incendie de surchauffe. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et tirer de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont usés ou endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion sur sa longueur ou aux extrémités. Lorsque l'appareil est déplacé, s'assurer de ne pas endommager le cordon d'alimentation.

RALLONGE

En raison des dangers potentiels, sous certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Toutefois, si une rallonge doit être utilisée, il est absolument nécessaire que celle-ci aie 3-fils, réponde aux normes UL/CUL, soit de type mise à la terre et que la puissance électrique soit de 115 volts et au moins 10 ampères.

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (uniquement pour le modèle SCR1536B)

Cette unité permet l'ouverture de la porte sur le côté gauche ou droit. L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte du côté gauche. Pour inverser le sens d'ouverture, suivre les instructions suivantes.



REMARQUE : Toutes les pièces enlevées doivent être conservées afin de permettre l'inversion de l'ouverture de la porte.


1. Retirez la charnière inférieure **2** en dévissant les quatre vis de blocage **1**. Veillez à tenir fermement la porte après avoir retiré les vis. (Fig. 1)
2. Tirez doucement pour enlever la porte de la charnière en haut à droite et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter les risques de dommages. Ensuite, retirez la charnière en haut à droite **7** en dévissant les trois vis **6**. (Figures 2 et 3)
3. Dévissez les broches **4** et **3** de la plaque de charnière **5** et de les transférez vers le côté opposé. (Fig. 1)

4. Faites sortir les caches sur le côté gauche de l'armoire et les utilisez pour couvrir les trous de vis sur le côté droit.
5. Vissez la charnière de remplacement en haut à gauche **8** (fourni) sur le côté gauche de l'armoire. (Fig. 3)
6. Relocalisez la porte à la position désignée. Ensuite, vissez la charnière inférieure sur la position de gauche désignée et serrez-la après que la porte soit nivelée. (Fig. 1)
7. Retirez la poignée du côté gauche de la porte et installez-la sur le côté droit. (Voir la section suivante.)

INSTALLATION DE LA POIGNÉE EN INOX

Ce réfrigérateur vitré comprend une poignée en acier inoxydable qui n'est pas requise pour faire fonctionner l'unité. Pour installer la poignée, suivre les instructions ci-dessous :


Localisez la poignée **1** sur les goupilles **3** de la porte et serrez la poignée par vissage à vis **2** avec une clé Allen.




FUNCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL

Il est recommandé d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 72° - 78°F (23° et 26°C). Si la température ambiante est au-dessus ou en-dessous des températures recommandées, la performance de l'appareil peut être affectée. Par exemple, placer l'appareil dans des conditions extrêmes de froid ou de chaleur peut provoquer la fluctuation des températures intérieures de l'appareil. La portée de températures de 36° - 43°F (2° - 6°C) ne pourra alors pas être atteinte.

PANNEAU DE CONFIGURATION



Mode ON/OFF

Pour activer l'appareil « ON » (Ouvert) ou « OFF » (Fermé), appuyez sur le symbole  et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes.

Lumière

Pour contrôler le fonctionnement de l'éclairage intérieur (voir ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR à la page 10).


Haut

Utilisé pour augmenter (chauffer) la température de consigne de 1 degré.

Bas

Utilisé pour diminuer (rafraîchir) la température de consigne de 1 degré.

Sélecteur °F/°C

Sélectionnez le réglage de l'affichage de température en degrés Fahrenheit ou Celsius degrés. Pour modifier la température de Fahrenheit à Celsius ou de Celsius en Fahrenheit, appuyez et maintenez la touche **Lumière**  pendant 5 secondes.

Réglage de la température

- Il est possible de régler la température en appuyant sur les symboles HAUT et BAS. En appuyant sur les deux touches pour la première fois, l'affichage LED indique la température initiale préalablement fixée. (Le pré-réglage de température à l'usine est de 3°C (38°F)).
- La température que vous configurez augmentera de un degré à chaque fois que vous touchez le symbole HAUT et diminue d'un degré à chaque fois que vous touchez le symbole BAS.
- La portée de la régulation de la température est de 36° - 43°F (2° - 6°C).
- Pour afficher la température à tout moment, appuyer sur le symbole HAUT ou BAS. La température se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage pendant 5 secondes. Après 5 secondes, la température à l'intérieur de l'unité réapparaît dans la fenêtre d'affichage.

REMARQUES:

- Si l'appareil est débranché ou éteint ou qu'il y a un manque d'électricité, il faut attendre de 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si l'appareil est redémarré avant ce délai, l'unité ne démarre pas.
- Lors de la première utilisation de l'appareil ou lorsqu'il est redémarré après qu'il ait été arrêté pendant une longue période, il pourrait y avoir un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage LED. Ceci est normal et est dû au temps d'activation. Le problème devrait être résolu lorsque l'unité a été en marche pendant quelques heures.

LUMIÈRE INTÉRIEURE

La lumière intérieure rend facile de visualiser vos étiquettes de vin et améliore l'affichage de votre collection. Toucher le symbole LUMIÈRE vous permet de basculer entre les 2 modes de fonctionnement pour les lumières internes: le mode fonctionnel et le mode de démonstration. En mode fonctionnel, les lumières ne s'allument que lorsque la porte soit ouverte. En mode de démonstration, les lumières seront allumées que la porte soit ouverte ou non.

LE MODE SABBAT

Le mode sabbat est disponible pour le respect de certaines fêtes religieuses. Ce mode éteint les afficheurs, l'éclairage intérieur et les alarmes sonores et les empêche de le rallumer. Opérations normales de refroidissement aura toujours lieu.

Pour lancer le mode sabbat, appuyez sur les touches ON/OFF et LUMIÈRE au même temps pendant au moins 5 secondes. Le voyant clignote quatre fois pour confirmer que le mode sabbat est activé. Le mode sabbat peut être quittée en répétant le processus ci-dessus. Le mode sabbat s'éteint automatiquement au bout de 96 heures.

FONCTION MÉMOIRE DE TEMPÉRATURE

Dans le cas d'une interruption de l'alimentation (surtension, disjoncteur, etc.), l'appareil se souvient des réglages de température précédentes, et lorsque le courant sera rétabli, la température de l'armoire revient à la même température de consigne en avant que l'alimentation ait été coupée.

ALARME DE TEMPÉRATURE / ALARME DE PORTE

- Une alarme sonore retentit si la température d'entreposage n'est pas assez froid. L'affichage de la température clignote en même temps.
- La cause de la température trop élevée peut être:
 - Articles chauds ont été placés à l'intérieur
 - Trop d'air chaud afflue lorsque le contenu est réorganisé ou enlevé
 - Panne de courant pendant un certain temps
 - L'appareil est défectueux.
- L'alarme sonore s'éteint automatiquement et l'affichage de la température arrête de clignoter lorsque la température devient à nouveau suffisamment froide.
- Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme retentit. Appuyer sur la touche ON/OFF une fois éteint l'alarme sonore.

VERROUILLAGE DE LA PORTE


L'appareil est muni d'une serrure et d'une combinaison de touches.

Les touches sont situées à l'intérieur du sac en plastique qui contient le manuel d'instruction. Il faut insérer la clé dans la serrure et la tourner dans le sens antihoraire pour déverrouiller la porte. Pour verrouiller la porte, faire l'opération inverse, en s'assurant que la tige de métal est complètement enfoncée. Retirez la clé et la mettre dans un endroit sûr pour la garder.

ÉTAGÈRES

Pour éviter d'endommager le joint de la porte, s'assurer que la porte soit complètement ouverte lorsqu'il faut tirer les étagères du compartiment.

- Pour faciliter l'accès au contenu rangé, il est possible de tirer le plateau à mi-chemin sur le compartiment. Cependant, cet appareil a été conçu avec un arrêt de plastique sur chaque côté de la glissière des tablettes pour empêcher le contenu de tomber.
- Lorsque vous retirez le plateau des rails intérieurs, s'assurer de retirer tous le contenu de la première étagère, puis déplacez le plateau à la position où les encoches dans le plateau sont exactement alignées avec les arrêts de plastique et soulevez le plateau. Afin de remplacer le plateau, répétez cette procédure en sens inverse.



DÉGIVRAGE

- L'appareil dégivre automatiquement dans des conditions normales de fonctionnement.
- L'évaporateur derrière la paroi arrière de l'unité dégivre automatiquement. Le condensat s'accumule dans le canal de drainage derrière la paroi arrière de l'appareil, et s'écoule à travers le trou de drainage dans le bac de récupération près du compresseur où il s'évapore.
- Cependant, le givre peut être accumulé sur l'évaporateur si l'appareil est ouvert à plusieurs reprises dans une chaleur élevée ou d'un emplacement très humide. Si cette motif de givre ne disparaît pas dans les 24 heures, votre appareil nécessite un dégivrage manuel.

SOIN ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

- Coupez l'alimentation électrique, débranchez l'appareil et retirez tout le contenu, y compris étagères.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et du bicarbonate de soude (environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau).
- Lavez les tablettes avec un détergent doux.
- Essorez correctement l'éponge ou le chiffon pour nettoyer la zone où les contrôles et les pièces électriques sont situés.
- Lavez l'extérieur avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Bien rincer bien et sécher avec un chiffon doux et propre.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ou une brosse en acier sur l'acier inoxydable.

ATTENTION :

Ne pas débrancher l'appareil pendant le nettoyage pourrait entraîner un choc électrique ou d'autres blessures.

PANNE DE COURANT

La plupart des pannes électriques sont rétablies en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de l'appareil, si le nombre de fois où la porte est ouverte est réduit. Si l'électricité est désactivée pour une plus longue période de temps, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu.

PÉRIODE DE VACANCES

- Vacances de courte durée : Laissez l'appareil en fonction pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Vacances de longue durée : Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout le contenu et éteignez l'appareil. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la croissance des moisissures, laissez la porte légèrement ouverte.

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Retirez tout le contenu.
2. Fixez solidement toutes les pièces amovibles (étagères) à l'intérieur de l'appareil.
3. Tournez les pieds de nivellement jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
4. Maintenir la porte fermée.
5. S'assurer que l'appareil reste bloqué en position verticale pendant le transport. Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un tissu similaire.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- L'appareil doit être situé à l'endroit le plus frais de la pièce, loin de la chaleur que produisent certains appareils et les rayons du soleil.
- Veillez à ce que l'unité soit correctement ventilée. Ne jamais couvrir les sorties d'air.
- Ne pas garder la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

DÉPANNAGE

Il est possible de résoudre de nombreux problèmes facilement, pour vous permettre d'économiser le coût d'un appel de service. Voir les suggestions ci-dessous pour possiblement résoudre le problème avant d'appeler le réparateur.

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
L'appareil ne fonctionne pas.	Il n'est pas branché. L'appareil est éteint. Déclenchement du disjoncteur ou fusible grillé.	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil. • Allumez l'appareil. • Allumez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
L'appareil n'est pas assez froid.	Vérifiez le réglage de la température. Environnement extérieur nécessite un réglage plus élevé. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte ne se referme pas correctement. Le condenseur est trop sale. L'orifice de ventilation est obstrué ou trop poussiéreux.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la température de consigne. • Réglez une température plus élevée. • N'ouvrez pas la porte plus souvent que nécessaire. • Fermez la porte correctement. • Vérifiez le joint de la porte et nettoyez ou remplacez. • Nettoyez le condenseur lorsque cela est nécessaire. • Nettoyez les obstructions et faites partir la poussière.
L'appareil s'allume et s'éteint fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que la normale. Une grande quantité de contenu a été ajouté au présentoir de boissons. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte ne se referme pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'appareil dans un endroit plus frais. • Laissez l'appareil travailler pendant un certain temps jusqu'à ce que la température de consigne ait été atteinte. • N'ouvrez pas la porte plus souvent que nécessaire. • Fermez la porte correctement. • Vérifiez le joint de la porte et nettoyez ou remplacez.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. Déclenchement du disjoncteur ou fusible grillé. L'interrupteur d'éclairage est sur «OFF» (Fermé).	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil. • Allumez le disjoncteur ou remplacez le fusible. • Allumez la lumière.
Vibrations	L'appareil n'est pas à niveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelez l'appareil avec les pieds réglables.
L'unité semble faire trop de bruit.	Le bruit de crécelle peut provenir de l'écoulement du fluide frigorigène, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle il est possible d'entendre des glossements causés par le débit de réfrigérant dans l'unité. Contraction et la dilatation des parois internes peuvent produire des claquements et craquements.	

L'unité semble faire trop de bruit.	L'appareil n'est pas à niveau.	<ul style="list-style-type: none"> Nivelez l'appareil avec les pieds réglables.
La porte ne se ferme pas correctement.	<p>L'appareil n'est pas à niveau.</p> <p>La porte a été inversée et n'est pas correctement réinstallée.</p> <p>Le joint est sale.</p> <p>Les étagères sont hors de position.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nivelez l'appareil avec les pieds réglables. Vérifiez la charnière de porte et remontez-la correctement. Nettoyez le joint de la porte. Vérifiez les étagères et remettez en place correctement.
<p>Écran affiche « EL » ou « EH ».</p> <p>L'alarme retentit et l'affichage de température clignote.</p> <p>L'icône "--" s'allume et clignote à l'affichage de température.</p>	<p>Le détecteur de température de l'air est dysfonctionnel.</p> <p>Est-ce que la porte de l'appareil a été ouverte depuis plus de 60 secondes? Si non, alors la température s'a augmenté ou tombé plus bas que la température qui a été réglée. Cela pourrait être dû à:</p> <ul style="list-style-type: none"> La porte de l'appareil ouverte trop souvent. L'ouverture de ventilation étant couverts ou trop poussiéreux. Une longue interruption de l'alimentation électrique. Un grand nombre de bouteilles récemment ajouté à l'appareil. <p>La température affichée est hors de portée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Appelez le service. Si oui, fermez la porte. N'ouvrez pas la porte plus souvent que nécessaire. Nettoyez les obstructions et faites partir la poussière. Laissez l'appareil de travailler pendant un certain temps jusqu'à ce que la température de consigne ait été atteinte. Seules les températures dans l'intervalle 0 ~ 99°F/ -9 ~ 37°C peuvent être affichées. Si la température intérieure n'est pas dans cette portée, l'icône "--" sera affichée à la place. C'est normal.

GARANTIE LIMITÉE

UN AN DE GARANTIE LIMITÉE

Dans les 48 États américains contigus, pendant un an à partir de la date d'achat, lorsque cet appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à, ou fournies avec le produit. Le garant paiera pour les pièces spécifiées en usine et pour la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée. En dehors des 48 États, toutes les pièces sont garanties pendant un an pour les défauts de fabrication. Les pièces en plastique, étagères et armoires sont garanties être fabriqués conformément aux normes acceptées dans le commerce et ne sont pas couvertes contre les dommages ou le bris pendant la manipulation.

GARANTIE DU COMPRESSEUR DE 5 ANS

1. Le compresseur est couvert par la garantie pendant 5 ans.
2. Le remplacement n'inclut pas la main-d'œuvre.

LE GARANT NE SERA PAS TENU DE PAYER POUR CES POINTS :

1. Les appels de service pour rectifier l'installation de votre appareil, pour vous indiquer comment utiliser votre appareil, remplacer ou réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie.
2. Les appels de service pour réparer ou remplacer des ampoules ou des étagères cassées. Les pièces à usure (telles que des filtres) sont exclues de la couverture de la garantie.
3. Les dommages résultant d'un accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, mauvaise installation, une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
4. Les pièces de rechange ou les frais de réparation pour les appareils utilisés hors des États-Unis.
5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
6. Les frais de déplacement et de transport pour le service produit dans des endroits éloignés.
7. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT TEL QUE PRÉCÉDEMMENT DÉCRIT. GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

ATTENTION! Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer ou des défauts de naissance et d'autres dangers pour la reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site: www.summitappliance.com/prop65

Produits chimiques reconnus par le fabricant qui sont présents dans ce produit en concentrations supérieures aux limites permises: AUCUNS.

FELIX STORCH, INC.
770, Garrison Avenue
Bronx, NY 10474
Téléphone: 718 893-3900
Télécopieur: 718 842-3093
www.summitappliance.com

SUMMIT

Pour les pièces et la commande des accessoires, le dépannage et des conseils de service, visitez le site :
www.summitappliance.com/support

Imprimé en Chine